

Dansk

Roborock Saros 20 Series

Brugervejledning til robotstøvsuger

Læs denne brugervejledning med diagrammer omhyggeligt, før du tager produktet i brug, og opbevar den korrekt til senere brug.

Indhold

146	Sikkerhedsoplysninger
148	Forklaring af internationale symboler
148	RF-specifikation
148	Begrænsninger i 5 GHz-båndet
149	Produktoversigt
150	Installation
151	Oprettelse af forbindelse til appen
151	Brugsanvisning
153	Rutinemæssig vedligeholdelse
155	Grundlæggende parametre
155	EU-overensstemmelseserklæring
155	Almindelige problemer

Sikkerhedsoplysninger

Begrænsninger

ADVARSEL

- Brug kun den aftagelige dockingstation Roborock EWFD42HRR eller EWFD51HRR, der følger med dette produkt, til at genoplade batteriet.
- Produktet skal slukkes, og stikket skal tages ud af stikkontakten, før produktet rengøres eller vedligeholdes.
- For at undgå fare på grund af utilsigtet nulstilling af termosikringen må dette apparat ikke forsynes via en ekstern afbryder, f.eks. en timer, eller tilsluttes et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af elforsyningen.
- Dockingstationen kan kun bruges til at oplade robotstøvsugeren, der er udstyret med et 14,4 V/6400 mAh (TYP) litium-ion-batteri.
- For at forhindre robotten i at falde eller forårsage skade, skal du sørge for, at der ikke er højdeforskelle (såsom kanter eller trin) i nærheden af tærsklen, og sikre at det omkringliggende område er sikkert.

FORSIGTIG

- Brug kun produktet i overensstemmelse med brugervejledningen. Eventuelle tab eller skader forårsaget af forkert brug bæres af brugeren.
- Må ikke bruges som legetøj. Man skal være meget opmærksom, når den bruges af eller i nærheden af børn.
- Sørg for, at støvbeholder, vaskbart filter, støvpose, sidebørste, moppeklude, hovedbørster og hovedbørstedæksel er installeret på plads før rengøring.
- Brug ikke produktet til at rengøre hårde eller skarpe genstande (f.eks. dekorationsaffald, glas og søm) for at undgå at ridse robotten, dockingstationen eller gulvet.
- Du må ikke sidde eller stå på robotten eller dockingstationen.
- For at undgå korrosion eller beskadigelse må du ikke bruge desinfektionsmidler, men kun rengøringsmidler, der er anbefalet af Roborock.
- Stil ikke lave genstande (f.eks. sko, måtter) i nærheden af hævede områder som f.eks. trapper. Ellers kan robotten falde ned på grund af dårligt fungerende sensorer.
- For at undgå vandskader skal du sørge for, at gulvet, hvor robotten arbejder, er frit for vand.
- Brug ikke dette produkt på forhøjede overflader uden barrierer, som f.eks. gulvet på en hems, en åben terrasse, en rutsjebane eller toppen af et møbel.
- Hold hår, løstsiddende tøj, fingre og alle kropsdele på mennesker og kæledyr væk fra sømme, åbninger og bevægelige dele på produktet for at undgå mulige skader.
- Brug ikke produktet i et rum, hvor et spædbarn eller et barn sover.
- Bær ikke robotten ved hjælp af magnetisk topdæksel, sidebørste, moppekludholderne eller kofanger. Flyt ikke docken ved at løfte dockens base, vandtankens håndtag eller dæksel til støvbeholder.
- Brug ikke dockingstationen til at samle sten, papirrester eller andre genstande op, som kan blokere luftkanalen.
- Brug ikke robotten eller dockingstationen til at støvsuge brændende eller rygende genstande som cigaretter, tændstikker, varm aske eller

brandfarlige eller eksplosive genstande som lightere, benzin eller toner, der bruges i printere eller kopimaskiner.

- Placer dockingstationen på et hårdt, fladt gulv. Hold dockingstationen, robotten og netledningen væk fra ild og varmekilder som f.eks. en radiator. Undgå fugtige og snævre rum eller steder, hvor robotten kan hænge i luften.
- Anbring ikke genstande oven på robotten eller dockingstationen, i nærheden af dockingstationens sugeindtag, og dæk dem ikke til med noget (inklusive støvtæt låg).
- Må ikke bruges uden støvpose.
- Brug ikke produktet, hvis det er blevet beskadiget på nogen måde. Kontakt kundeservice for at få hjælp.
- Brug altid enheden i godt ventilerede områder for at undgå overophedning.
- Roborock og dets forhandlere fralægger sig ethvert ansvar for indirekte, straffende, tilfældige eller følgeskader som følge af brug, misbrug eller manglende evne til at bruge dette produkt. Denne ansvarsfraskrivelse påvirker ikke eventuelle lovbestemte rettigheder, der ikke kan fraskrives i henhold til gældende lov.
- Skyl ikke robotten og dockingstationen.
- ⚠ – Forsigtig, varm overflade. Rør ikke ved rentvandsdispenserne eller tørreluftudtagene.
- Under og kort efter gulvvask vil gulvet være vådt og glat. For at mindske risikoen for at glide skal du justere vandgennemstrømningen ud fra gulvtypen, overfladens tilstand samt omgivelsernes temperatur og fugtighed. Gå ikke på gulvet, før det er helt tørt.

Batteri og opladning

ADVARSEL

- Brug altid en korrekt jordet stikkontakt for at minimere risikoen for elektrisk stød. Hvis et sådant stik ikke er tilgængeligt, skal du kontakte en elektriker for at få et.
- Sørg for, at forsyningsspændingen opfylder de krav, der er angivet på dockingstationen.
- For at undgå røg, varme eller brand må du kun bruge det batteri, opladeren, netledningen, dockingstationen og andet tilbehør, der følger med produktet.
- Brug ikke produktet med nogen form for strømadapter, da det kan være farligt og medføre, at garantien bortfalder.
- Kasser ikke udtjente batterier. Overlad dem til en professionel genbrugsorganisation.
- Hvis dockingstationen placeres i et område, der er udsat for tordenvejr eller ustabil spænding, skal der træffes beskyttelsesforanstaltninger.
- Hvis produktet ikke bruges i længere tid, skal det opbevares på et køligt og tørt sted, når det er fuldt opladet, taget ud af stikkontakten og slukket. Genoplad det mindst hver tredje måned for at undgå, at batteriet aflades for meget.
- Når du transporterer produktet, skal du sørge for at trække stikket ud af dockingstationen, slukke for robotten og tømme vandtankene. Tøm og skyl desuden patronen med rengøringsmidlet, lad den lufttørre helt, og sæt den derefter i igen. Det anbefales at bruge den originale emballage.

Forklaring af internationale symboler

⌚ – BESKYTTENDE JORD (Beskyttende jordforbindelse) symbol

🔌 – Kun til indendørs brug.

RF-specifikation

Service	Protokol	Frekvensområde	Maks. Udgangseffekt
2,4 GHz WiFi	802.11b/g/n/ax	2400-2483,5 MHz	≤20 dBm
5 GHz WiFi	802.11a/n/ac/ax	5150-5725 MHz	≤20 dBm
5 GHz WiFi	802.11a/n/ac/ax	5725-5850 MHz	≤14 dBm
Bluetooth	BLE v5.4	2400-2483,5 MHz	<10 dBm

* Frekvensområdet 5600–5650 MHz for dette produkt er ikke tilgængeligt i Australien og New Zealand.

Begrænsninger i 5 GHz-båndet

I henhold til artikel 10(10) i direktiv 2014/53/EU vil produktet være udelukkende til indendørs brug, når det anvendes i frekvensområdet 5150 til 5350 MHz i Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjekkiet (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grækenland (EL), Spanien (ES), Frankrig (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Letland (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Nederlandene (NL), Østrig (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumænien (RO), Slovenien (SI), Slovakiet (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Det Forenede Kongerige (Nordirland), Tyrkiet (TR), Norge (NO), Schweiz (CH), Island (IS) og Liechtenstein (LI). Landekoderne er angivet på emballagen.

A Produktoversigt

A1 Robot (set oppefra)



Strøm/rengøring

- Tryk og hold for at tænde eller slukke for robotten
- Tryk for at starte rengøringen

Strømindikatorlys

- Hvid: Batteriniveau $\geq 15\%$
- Rød: Batteriniveau $< 15\%$
- Pulserer: Opladning eller opstart
- Blinker hurtigt rødt: Fejl
- Åndedræt blå: Fjernvisning
- Blinker langsomt blå: Venter på WiFi-forbindelse
- Blinker hurtigt blå: Forbindelse
- Konstant blå: Stemmeassistenten i arbejder/WiFi forbundet



Dockingstation

- Robotten er ikke i dockingstationen: Tryk for at starte dockingstationen/Tryk og hold for at starte pletrengøring
- Robotten er i dockingstationen: Tryk for at starte tømning/Tryk og hold for at vaske moppekludene

Bemærk: Tryk på en vilkårlig knap for at sætte en kørende robot på pause.

A1-1—Mikrofoner

A1-2—Stødfanger

A1-3—Navigationssensor foran

A1-4—LED-påfyldningslys

A1-5—Vægsensor

A2 Robot (set nedefra)

A2-1—Afgrundssensorer

A2-2—Tæppe-sensor

A2-3—Sidebørste

A2-4—Hovedbørstedæksel

A2-5—Omnidirektionelt hjul

A2-6—Hjælpehjul

A2-7—Hovedbørster

A2-8—Låse til hovedbørstedæksel

A2-9—Hovedhjul

A2-10—Klatrearme

A2-11—Moppeklude

A3 Robot (topdæksel afmonteret)

A3-1—Magnetisk topdæksel

A3-2—RESET-knap

A3-3—Sugeindtag

A3-4—Navigationssensor bagpå

A3-5—Støvbeholder

A3-6—Opladningskontakter

A3-7—Luftudtag

A3-8—Kommunikationssensor

A3-9—Selvpåfyldningsport

A3-10—Moppemoduler med automatisk løft og rotation

A4 Moppekludsholder

A4-1—Krog og løkkepuder

A4-2—Moppeaksel

Bemærk: Fastgør moppekludene fladt på deres plads.

A5 Moppeklud

A6 Støvbeholder

A6-1—Lås til støvbeholderlåg

A6-2—Låg til støvbeholder

A6-3—Sugeindtag

A6-4—Lås til støvbeholder

A6-5—Luftindtag

A6-6—Vaskbart filter

A7 Dockingstations base

A8 Netledning

A9 Engangsstøvpose

A10 Tøm vask fyld dockingstation (bagfra)

A10-1—Strømport

A10-2—Plads til netledning

A10-3—Ledningsudtag

A11 Tøm vask fyld dockingstation

A11-1—Håndtag til vandtank

A11-2—Spildevandstank

A11-3—Filter

A11-4—Patron til rengøringsmiddel

A11-5—Dockingstations base

A11-6—Rentvandstank

A11-7—Lås til vandtank

A11-8—Statusindikatorlys

- Pulserer: Tømning/vask af mopper
- Rød: Fejl i dockingstation
- Slukket: Slukket/opladning

A11-9—Plads til støvpose

A11-10—Dæksel til støvbeholder

A11-11—Opladningskontakter

A11-12—Afløbsåbning

A11-13—Filter til rengøringsbakke

A11-14—Tørreluftudtag

A11-15—Dockingstationens
placeringssignal

A11-16—Sugeindtag

A11-17—Robottens påfyldningsåbning

A11-18—Rengøringsbakke

A11-19—Vandstandsmålér

A11-20—Rentvandsdispensere

B Installation

B1 Vigtig oplysning

B1-1—Fjern ledninger, hårde eller skarpe genstande (f.eks. søm og glas) og løse genstande fra jorden, og flyt ustabile, skrøbelige, dyrebare eller farlige genstande for at forhindre personskaade eller skade på ejendom som følge af, at genstande bliver viklet ind i, ramt af eller væltet af robotten.

B1-2—Når du bruger robotten i et hævet område (f.eks. i en lejlighed i to etager), skal du altid bruge en fysisk sikkerhedsbarriere for at forhindre utilsigtede fald, der kan resultere i personskaade eller skade på ejendom.

Bemærkninger:

- Når du bruger robotten for første gang, skal du følge den gennem hele rengøringsruten og holde øje med eventuelle problemer. I fremtiden vil robotten kunne gøre rent af sig selv.

- For at undgå for stor ophobning af snavs på moppekludene skal gulvene støvsuges mindst tre gange før den første moppecyklus.

B2 Montering

B2-1—Sæt dockingstationens base fast ved at trykke begge sider af basen og forbindelsesdelen i midten godt ned, indtil du hører et klik.

Bemærk: Når du flytter dockingstationen, skal du sikre vandtankene, så de ikke falder af.

B2-2—Tilslut netledningen til bagsiden af dockingstation, og netledningen kan komme ud af enten venstre eller højre ledningsåbning.

B2-3—Juster og installer moppepeakslerne i robotten på plads, indtil du hører et klik.

B3 Placering af dockingstationen

Placer dockingstationen på et hårdt, fladt gulv (træ/fliser/beton osv.), fladt mod en væg, og reserver en plads på mindst 0,75 m (2,47 fod) i højden, 0,4 m (1,32 fod) i bredden og 1,2 m (3,94 fod) i dybden. Sørg for, at stedet har god WiFi-dækning for at få en bedre oplevelse med mobilappen. Sæt stikket i, og sørg for, at statuslyset er tændt.

B3-1—Mere end 1,2 m (3,94 fod)

B3-2—Mere end 0,75 m (2,47 fod)

B3-3—Mere end 0,4 m (1,32 fod)

Bemærkninger:

- Hvis netledningen hænger lodret ned på jorden, kan den blive fanget af robotten og få dockingstationen til at bevæge sig eller blive afbrudt.
- Statuslyset er tændt, når dockingstationen er tændt,

og slukket, når robotten oplades.

- Statusindikatorlyset bliver rødt, hvis der opstår en fejl.
- Placer dockingstationen på et hårdt, fladt gulv væk fra ild, varme og vand. Undgå snævre rum eller steder, hvor robotten kan hænge i luften.
- Hvis dockingstationen placeres på et blødt underlag (tæppe/matte), kan det få dockingstationen til at vippe og give problemer med at lægge til og fra.
- Hold dockingstationen væk fra direkte sollys eller andet, der kan blokere dockingstationens placeringssignal, ellers kan robotten ikke vende tilbage til dockingstationen.
- Brug ikke dockingstationen uden rentvandstank, spildevandstank, støvbeholderdæksel, engangsstøpse, rengøringsmiddelpatron, rengøringsbakke eller rengøringsbakkefilter.
- Vedligehold dockingstationen i henhold til den rutinemæssige vedligeholdelse. Rengør ikke dockingstationens netledning eller opladningskontakterne med en våd klude, serviet eller våde hænder.
- Alle dokker gennemgår vandbaserede tests, før de forlader fabrikken. Det er normalt, at der er en lille smule vand tilbage i dockingstationbassinet.

B4 Tænder & oplader

Tryk og hold  for at tænde for robotten. Vent, indtil strømindikatorlysen er konstant, og placer derefter robotten foran dockingstationen. Sørg for, at dockingstationen er tilsluttet. Tryk derefter på  og robotten vender automatisk tilbage til dockingstationen til opladning. Robotten er udstyret med en indbygget højtydende genopladelig lithium-ion-batteripakke. Hold robotten opladet for at bevare batteriets ydeevne.

B4-1—Indikatorlys for dockingstationsstatus
slukket, robot strømindikatorlys
vejtrækning: Opladning.

Bemærk: Robotten kan ikke tændes, når batteriet er lavt. I så fald skal du sætte robotten i dockingstationen til opladning.

Oprettelse af forbindelse til appen

1. Download appen

Søg efter "Roborock" i App Store eller Google Play, eller scan QR-koden for at downloade og installere appen.



2. Nulstil WiFi

Tryk og hold  og  samtidigt, indtil du hører stemmemeddelelsen "Nulstilling af WiFi". Nulstillingen er fuldført, når strømindikatorlyset blinker langsomt blåt. Robotten vil derefter vente på en forbindelse.

Bemærk: Hvis du ikke kan oprette forbindelse til robotten på grund af din routerkonfiguration, en glemt adgangskode eller en anden grund, skal du nulstille WiFi og tilføje din robot som en ny enhed.

3. Tilføj enhed

Åbn Roborock-appen, tryk på knappen "Tilføj enhed" eller "+", og tilføj din enhed ved at følge vejledningen i appen.

Bemærk: Den faktiske proces kan variere på grund af løbende app-opdateringer. Følg vejledningen i appen.

Brugsanvisning

C1 Påfyldning af rentvandstanken

Løft rentvandstanken, åbn låget, og fyld den med vand fra hanen. Luk låget efter påfyldning, lås låsen, og sæt derefter rentvandstanken tilbage i dockingstationen.

Bemærkninger:

- Brug kun koldt vand for at undgå deformation.
- Hvis der er vandpletter på ydersiden af vandtanken, skal du tørre dem af med en blød, tør klud, før du sætter tanken på plads igen.
- For at undgå skader må der ikke tilsættes desinfektionsmiddel i rentvandstanken. For at undgå en høj koncentration af rengøringsmiddel må du kun fylde opløsningen i patronen til rengøringsmiddel.

C2 Tilsætning af rengøringsmiddel

1. Fjern dækslet til støvbeholderen, træk hele patronen til rengøringsmiddel ud i det nederste håndtag, og læg den derefter på en hård, flad overflade.

Bemærk: For at undgå, at dækslet til støvbeholderen falder ned og rammer robotten, skal du fjerne dækslet med begge hænder, en på hver side.

2. Åbn låget på patronen, og tilsæt rengøringsmiddel.

3. Luk låget, og sæt patronen tilbage i dockingstationen. Tryk på patronen, indtil du hører, at den låser med et klik.

4. Sæt dækslet til støvbeholderen på plads for at sikre, at støvbeholderen er forsvarligt forseglet.

Bemærkninger:

- Sørg for, at patronen til rengøringsmidlet er fjernet

helt, før du tilsætter rengøringsmiddel.

- For at undgå skader må du ikke bruge desinfektionsmidler, og du må kun bruge det rengøringsmiddel, som Roborock anbefaler i patronen.
- Efter tilføjelse vil robotten automatisk tilføje rengøringsmiddel til vandet til moppevask og genopfyldning af robotens vandtank i henhold til det forudindstillede forhold for at sikre optimal moppeydelse.
- Hvis du ikke bruger gulvrengøringsmiddel dagligt, kan du springe dette trin over eller deaktivere Smart Cleaning Solution Filling (Smart påfyldning af rengøringsmiddel) i appen.

Tænde/slukke

Tryk og hold  for at tænde for robotten. Strømindikatorlyset tændes, og robotten venter på ordrer.

Tryk og hold  for at slukke robotten og afslutte rengøringscyklussen.

Bemærk: Robotten kan ikke slukkes, når den er under opladning.

Starter rengøring

Tryk  for at starte rengøringen. Robotten planlægger sin rengøringsrute, og i hvert rum trækker den først kanter ud og fylder derefter rummet i et zigzagmønster. På den måde rengør robotten alle rummene et efter et, grundigt og effektivt.

Bemærkninger:

- Før rengøring skal du rydde ledninger (inklusive netledningen til dockingstationen) og værdigenstande op fra gulvet. Løse genstande kan blive slæbt med af robotten, hvilket kan resultere i, at elektriske apparater afbrydes, eller at ledninger og ejendomme beskadiges.
- Før du begynder på en rengøringsopgave, skal du

- sikre dig, at moppekludene er korrekt installeret.
- For at sikre, at robotten automatisk vender tilbage til dockingstationen, skal du starte robotten fra dockingstationen og ikke flytte dockingstationen under rengøringen.
 - Rengøringen kan ikke starte, hvis batteriniveauet er for lavt. Lad robotten oplade, før du starter en rengøring.
 - Hvis batteriet er ved at løbe tør under en rengøringscyklus, vender robotten automatisk tilbage til dockingstationen. Efter opladning fortsætter robotten, hvor den slap.
 - Hvis rengøringen er færdig på mindre end 10 minutter, vil robotten rengøre området to gange.
 - Robotten løsner automatisk moppekludholderne for først at rengøre tæppet. Du kan også indstille tæppet som en no-go-zone i appen for at undgå det.

Pletrengøring

Tryk og hold  for at starte pletrengøring. Rengøringsområde: Robotten renser et kvadratisk område på 1,5 m (4,9 fod) × 1,5 m (4,9 fod) centreret om sig selv.

Bemærk: Efter pletrengøring vender robotten automatisk tilbage til udgangspunktet og venter på ordrer.

Pause

Når robotten kører, skal du trykke på en vilkårlig knap for at sætte den på pause og på  for at genoptage rengøringen. Tryk  på en robot, der er sat på pause, for at sende den tilbage til dockingstationen.

Dvale

Hvis robotten er sat på pause i mere end 10 minutter, går den i dvale, og strømindikatorlyset blinker med få sekunders mellemrum. Tryk på en vilkårlig

knap for at vække robotten.

Bemærkninger:

- Robotten går ikke i dvale, når den oplader.
- Robotten slukker automatisk, hvis den står i dvale mere end 12 timer.

Vask af mopper

Under rengøringen finder robotten automatisk ud af, hvornår den skal vende tilbage til dockingstationen for at vaske mopper og fylde vandtanken op, så den kan maksimere sin moppeydelse. For at starte vask manuelt skal du trykke på den tilsvarende knap i appen. Tryk på en vilkårlig knap for at stoppe vasken.

Bemærkninger:

- Sørg for at rengøringsbakken er korrekt installeret. Flyt ikke robotten eller dockingstationen under vask af mopper.
- For at undgå forbrændinger fra varmt vand må du ikke røre ved rentvandsdispenserne.
- Moppens vaskefrekvens og -tilstand kan ændres i appen.

Tømning

Efter rengøringen vender robotten tilbage til dockingstationen, og den automatiske tømning begynder efter behov. For at starte tømningen manuelt skal du trykke  på den forankrede robot eller trykke på den tilsvarende knap i appen. Tryk på en vilkårlig knap for at stoppe tømningen.

Bemærkninger:

- Når tømningen ikke er blevet brugt i længere tid periode, skal du tømme støvbeholderen manuelt og sørge for at luftindtaget er frit for at opnå optimal tømning.

- Automatisk tømning kan deaktiveres i appen.
- Undgå hyppig manuel tømning.
- Må ikke bruges uden støvbeholder, støvbeholderdæksel eller engangsstøvpose installeret på plads.

Tørring

Efter vask af mopper eller rengøring begynder tørringen efter behov. For at starte eller stoppe tørringen manuelt skal du trykke på den tilsvarende knap i appen.

Bemærkninger:

- Tørrtiden kan ændres i appen.
- Automatisk tørring kan deaktiveres i appen.
- Hold dig væk fra tørreluftudtagene under tørringen.

Opladning

Efter rengøringen vender robotten automatisk tilbage til dockingstationen for at blive opladet. Tryk  for at sende den pausede robot tilbage til dockingstationen. Strømindikatorlyset puster under robotens opladning.

Bemærk: Hvis robotten ikke finder dockingstationen, vender den automatisk tilbage til sin startposition. Placer robotten på dockingstationen manuelt for at genoplade.

DND-tilstand

Standardperioden for Forstyr ikke (DND) er fra kl. 22:00 til kl. 08:00. Du kan bruge appen til at deaktivere DND-tilstanden eller ændre DND-perioden eller indstille, om du vil aktivere automatisk påfyldning, tømning og tørring, dæmpe indikatorlysene eller sænke lydstryken på talebeskeden i DND-perioden.

Børnesikring

Du kan aktivere børnelås i appen. Når den er aktiveret, vil robotten ikke reagere på knaptryk, når den står stille. Når robotten rengør eller dokker, kan du trykke på en vilkårlig knap for at sætte den på pause. For at deaktivere børnelås, tryk og hold  og , eller slå den fra i appen.

Fejl

Hvis der opstår en fejl, vil strømindikatorlyset blinke rødt, eller statusindikatorlyset vil blive konstant rødt. Der vises en pop op-meddelelse i appen, og der kan lyde en stemmealarm.

Bemærk: Robotten går automatisk i dvale, hvis den efterlades i en fejltilstand i mere end 10 minutter.

Nulstilling af systemet

Hvis robotten ikke reagerer, når en knap trykkes, eller ikke kan slukkes, fjern det magnetiske topdæksel, åbn gummiproppen og tryk på RESET-knappen indeni for at nulstille systemet.

Bemærk: Efter systemet er nulstillet, gendannes eksisterende indstillinger som f.eks. planlagt rengøring og WiFi til fabriksindstillingerne.

Deaktivering af WiFi

For at afbryde robotens forbindelse til WiFi skal du trykke på RESET-knappen, indtil du hører en talebesked. Vent derefter i 5 minutter, så deaktiveres WiFi automatisk. Hvis du vil oprette forbindelse igen, skal du

følge de tilhørende tilslutningsinstruktioner.

Bemærk: Åbn gummipropen, før du trykker på RESET-knappen.

Gendannelse af fabriksindstillinger

Hvis robotten ikke fungerer korrekt efter en nulstilling af systemet, skal den tændes. Tryk og hold  og tryk samtidig på RESET-knappen, indtil du hører "Gendannelse af fabriksindstillinger. Det vil tage ca. 5 minutter.". Robotten gendannes derefter til fabriksindstillingerne.

Bemærk: Åbn gummipropen, før du trykker på RESET-knappen.

D Rutinemæssig vedligeholdelse

Bemærkninger:

- Produktet skal slukkes, og stikket skal tages ud af stikkontakten, før produktet rengøres eller vedligeholdes.
- Udskiftningsfrekvensen kan variere alt efter den aktuelle situation. Hvis der opstår unormalt slid, skal delene straks udskiftes.

D1 Hovedbørster

* Rengør hver anden uge og udskift hver 6-12 måneder.

D1-1—Hovedbørstedæksel

D1-2—Låse til hovedbørstedæksel

D1-3—Hovedbørster

D1-4—Hovedbørstelejer

D1-5—Beskyttelsesring

D1-6—Vend robotten om, og tryk de to låse indad for at fjerne hovedbørstedækslet.

D1-7—Løft hovedbørsterne, og træk den ud, fjern sammenfiltrede hår eller snavs i begge ender af hovedbørsterne og lejerne.

Bemærk: Hvis beskyttelsesringene bliver snavsede, skal du dreje og fjerne dem for at rengøre dem efter behov.

D1-8—Installer hovedbørstelejerne igen. Sæt derefter hovedbørsterne på igen, og sørg for, at farven på hovedbørsten og hovedbørstelejet passer sammen.

D1-9—Installer hovedbørstedækslet. Sørg for, at de fire tænder sidder helt inde i åbningerne, og tryk på hovedbørstedækslet, indtil du hører, at det låser med et klik.

Bemærkninger:

- Det anbefales at tørre hovedbørsterne af med en våd klud. Hvis hovedbørsterne er våde, skal de lufttørres væk fra direkte sollys.
- Brug ikke ætsende rengøringsvæske eller desinfektionsmiddel til at rengøre hovedbørsterne.

D2 Sidebørste

* Rengør hver måned og udskift hver 3-6 måneder.

Skru skruen til sidebørsten ud. Fjern og rengør sidebørsten. Juster derefter midterrillen med den hævdede position på robotten, og stram skruen for at geninstallere sidebørsten.

D3 Omnidirektionelt hjul

* Rengør efter behov.

D3-1—Indsæt et værktøj, såsom en lille skruetrækker, i det omnidirektionelle

hjul fra venstre eller højre for langsomt at lirke det ud.

Bemærk: Det omnidirektionelle hjulbeslag kan ikke fjernes.

D3-2—Skyl hjulet og akslen med vand for at fjerne hår og snavs. Lufttør, installer og pres hjulet og aksel tilbage på plads.

D4 Hovedhjul

* Rengør efter behov.

Rengør hovedhjulene med en blød, tør klud.

D5 Støvbeholder

* Rengør efter behov.

D5-1—Fjern robotens magnetisk topdæksel, og tryk på låsen til støvbeholderen for at tage støvbeholderen ud.

D5-2—Åbn låget til støvbeholderen og fjern det vaskbare filter, tøm og rengør derefter støvbeholderen.

D5-3—Fyld støvbeholderen med rent vand, sæt det vaskbare filter på igen, og luk låget på støvbeholderen. Ryst forsigtigt støvbeholderen, og hæld så det snavset vand ud.

Bemærk: Brug kun rent vand uden rengøringsmidler for at undgå tilstopning.

D5-4—Lad støvbeholderen og det vaskbare filter tørre grundigt i mindst 24 timer, før du sætter dem på plads igen.

D6 Vaskbart filter

* Rengør hver anden uge og udskift hver 6-12 måneder.

D6-1—Åbn låget til støvbeholderen og tag filteret ud.

D6-2—Skyl filteret gentagne gange, og bank på det for at fjerne så meget snavs som muligt.

Bemærk: Rør ikke ved filterets overflade med hænder, børster eller skarpe genstande for at undgå potentielle skader.

D6-3—Lad filteret tørre grundigt i mindst 24 timer, før du sætter det på plads igen.

D7 Moppeklude

* Rengør efter behov og udskift hver 1-3 måneder.

D7-1—Fjern moppekludene fra moppekludholderne. Rengør moppekludene, og lufttør dem.

Bemærk: En snavset moppeklud vil påvirke moppeydelsen. Rengør den før brug.

D7-2—Sæt moppekludene fladt på plads på holderne.

D8 Robotsensorer

* Rengør efter behov.

Brug en blød, tør klud til at aftørre og rengøre alle sensorer, inklusive:

D8-1—Navigationssensor foran

D8-2—Vægsensor

D8-3—Kommunikationssensor

D8-4—Navigationssensor bagpå

D8-5—Afgroundsensorer

D8-6—Tæppe-sensor

D9 Flytning af dockingstationen

For at flytte dockingstationen skal du tage fat i åbningen til netledningen på bagsiden med den ene hånd og på indersiden af frontpladen med den anden hånd. Løft ikke dockingstationens base, vandtankens håndtag eller støvbeholderens dæksel direkte for at forhindre, at dockingstationen falder af.

D10 Spildevandstank

* Rengør efter behov.

Åbn låget til spildevandstanken, og hæld det snavsede vand ud. Fyld tanken med rent vand, luk låget, lås låsen, og ryst. Hæld det beskidte vand ud. Lås låget, og sæt tanken på plads igen.

Bemærkninger:

- Brug kun koldt vand for at undgå deformation.
- Hvis der er vandpletter på ydersiden af vandtanken, skal du tørre dem af med en blød, tør klud, før du sætter tanken på plads igen.

D11 Opladningskontakter

* Rengør efter behov.

Brug en blød, tør klud til at aftørre opladningskontakterne på robotten og dockingstationen.

D12 Udskiftning af engangsstøvpose

* Udskift efter behov.

D12-1—Fjern dækslet til støvbeholderen.

Bemærk: For at undgå, at dækslet til støvbeholderen falder ned og rammer robotten, skal du fjerne dækslet med begge hænder, en på hver side.

D12-2—Fjern engangsstøvposen, og smid den ud.

Bemærkninger:

- Håndtaget til støvposen forsegler posen ved fjernelse for at forhindre lækage.
- Installer altid en støvpose, før du sætter dækslet til støvbeholderen på plads, for at undgå automatisk tømning uden pose. Du kan også slå automatisk tømning fra i appen.

D12-3—Rengør filteret med en tør klud, sæt en ny engangsstøvpose helt ind i åbningen, og fordel den jævnt.

Bemærk: Sørg for, at engangsstøvposen er korrekt installeret for at undgå, at affald slipper ud og beskadiger dockingstationen.

D12-4—Sæt dækslet til støvbeholderen på plads igen for at sikre, at støvbeholderen er forsvarligt forseglet.

D13 Rengøringsbakke

* Rengør efter behov.

D13-1—Fjernrengøringsbakken.

D13-2—Skyl rengøringsbakken og filteret med vand.

D13-3—Installer filteret og rengøringsbakken igen.

Grundlæggende parametre

Robot

Model	RRE0CPS
Batteri	14,4 V/6400 mAh (TYP) litium-ion-batteri
Nominel indgang	20 VDC 2,5 A

Bemærk: Serienummeret står på et klistermærke på undersiden af robotten.

Tøm vask fyld dockingstation

Model	EWFD42HRR
Nominel indgangsspænding	220-240 VAC
Nominel frekvens	50-60 Hz
Nominel indgang (Støvopsamling)	2 A
Nominel indgang (Moppevask med varmt vand)	5,7 A
Nominel indgang (Opladning og tørring)	0,75 A
Nominel udgang	20 VDC 2,5 A

EU-overensstemmelse-serklæring

Beijing Roborock Technology Co., Ltd. erklærer hermed, at radioudstyrstypen RRE0CPS er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Besøg venligst følgende link for at se de netværksgrænseflader, der er eksponeret af produktet, tjenester eksponeret gennem netværksgrænseflader og oplysninger om eksterne sensorer: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Almindelige problemer

Scan QR-koden nedenfor for at se Almindelige problemer.



Robotic Vacuum Cleaner

Product Model: RRE0CPS

Manufacturer: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Address of Manufacturer: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road,
Changping District, Beijing, P.R. China

For more product information, visit our website: www.roborock.com

For after-sales support, email our after-sales service team:

Europe Support: support@roborock-eu.com

