

Italiano

Roborock Qrevo Curv 2 Flow

Robot aspirapolvere – Manuale dell'utente

Leggere attentamente questo manuale dell'utente insieme ai diagrammi in esso contenuti prima di utilizzare questo prodotto e conservarlo correttamente per riferimento futuro.

Indice

- 041 Informazioni per la sicurezza
- 042 Spiegazione dei simboli internazionali
- 042 Specifiche radiofrequenza
- 043 Panoramica del prodotto
- 044 Installazione
- 045 Connessione all'app
- 045 Istruzioni per l'uso
- 047 Manutenzione ordinaria
- 050 Parametri di base
- 050 Dichiarazione di conformità UE
- 050 Problemi comuni

Informazioni per la sicurezza

Restrizioni

AVVERTENZA

- Per ricaricare la batteria utilizzare solo la stazione di ricarica rimovibile roborock EWFD53HRR, fornita con questo prodotto.
- Prima di pulire o effettuare operazioni di manutenzione sul prodotto, il prodotto deve essere spento e la spina deve essere rimossa dalla presa.
- Per evitare il pericolo dovuto al ripristino involontario dell'interruttore termico, questo apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, né collegato a un circuito periodicamente acceso e spento dal fornitore di energia elettrica.
- La stazione di ricarica può essere utilizzata solo per caricare il robot aspirapolvere dotato di batteria agli ioni di litio da 14,4 V/5200 mAh (TYP).

ATTENZIONE

- È necessario utilizzare il prodotto secondo quanto riportato nel Manuale dell'utente. Eventuali perdite o danni causati da uso improprio saranno di responsabilità dell'utente.
- Non consentire di usare come giocattolo. È necessaria la massima attenzione quando viene utilizzato da o vicino a bambini.
- Prima di avviare la pulizia, accertarsi che il cestino della polvere, il filtro lavabile, il sacchetto per la polvere, le spazzole laterali, il panno di lavaggio, il coperchio del lavapavimenti a rullo, il canale dell'acqua sporca, il serbatoio dell'acqua sporca interno, le spazzole principali e il coperchio della spazzola principale siano installati correttamente.
- Non utilizzare il prodotto per pulire oggetti duri o taglienti (come scarti di decorazioni, vetro e chiodi) per evitare di graffiare il robot, la stazione di ricarica o il pavimento.
- Non sedersi o stare in piedi sul robot o sulla stazione di ricarica.
- Per evitare corrosione o danni, non utilizzare disinfettanti e utilizzare solo la soluzione detergente consigliata da Roborock.
- Non lasciare oggetti bassi (come scarpe, tappetini) vicino a zone rialzate come le scale. In caso contrario il robot potrebbe cadere a causa del malfunzionamento dei sensori.
- Per evitare danni causati dall'acqua, accertarsi che il pavimento su cui opera il robot sia privo di acqua.
- Non utilizzare questo prodotto su superfici elevate prive di barriere, come il pavimento di un solaio, una terrazza senza recinzione, uno scivolo o superfici superiori di mobili.
- Tenere i capelli, gli indumenti larghi, le dita e tutte le parti del corpo di persone e animali lontani da giunture, aperture e parti mobili del prodotto per evitare possibili lesioni.
- Non mettere in funzione il prodotto in una stanza in cui stiano dormendo un neonato o un bambino.
- Non trasportare il robot utilizzando il paraurti verticale, il coperchio superiore magnetico, il panno di lavaggio, l'asta del rullo, le spazzole laterali o il paraurti. Non spostare la stazione di ricarica sollevando il coperchio della stazione di ricarica o la base.
- Non utilizzare la stazione di ricarica per raccogliere pietre, pezzi di carta o altri oggetti che potrebbero bloccare il condotto dell'aria.
- Non utilizzare il robot o la stazione di ricarica per aspirare oggetti incendiati o fumanti, come sigarette, fiammiferi, ceneri calde o oggetti infiammabili o esplosivi come accendini, benzina o toner utilizzati nelle stampanti o fotocopiatrici.
- Posizionare la stazione di ricarica su un pavimento duro e piatto. Tenere la stazione, il robot e il cavo di alimentazione lontano da fiamme e fonti di calore come termostofoni. Evitare gli spazi stretti e umidi o posizioni in cui il robot potrebbe perdere il contatto con il pavimento.
- Non porre alcun oggetto sopra il robot o la stazione, vicino all'ingresso di aspirazione della stazione, né coprirli con alcun oggetto (inclusa una copertura antipolvere).

- Non utilizzare senza il sacchetto per la polvere.
- Non utilizzare il prodotto se è stato danneggiato in qualsiasi modo. Contattare il servizio clienti per ricevere assistenza.
- Utilizzare sempre il dispositivo in aree ben ventilate per evitare il surriscaldamento.
- Roborock e i suoi distributori declinano ogni responsabilità per danni indiretti, esemplari, incidentali o consequenziali derivanti dall'uso, dall'uso improprio o dall'impossibilità di utilizzare questo prodotto. Questa esclusione di responsabilità non pregiudica eventuali diritti statutari che non possano essere negati ai sensi della legge vigente.
- Non risciacquare il robot né la stazione di ricarica.
- Rimuovere il serbatoio dell'acqua sporca interno prima di capovolgere il robot.
- Per evitare ustioni, non toccare le uscite dell'aria di asciugatura.

Batteria e ricarica

AVVERTENZA

- Accertarsi che la tensione di alimentazione rispetti i requisiti riportati sulla stazione di ricarica.
- Per evitare potenziali fumi, calore o incendi, utilizzare solo la batteria, il caricabatterie, il cavo di alimentazione, la stazione di ricarica e gli altri accessori forniti con il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto con qualunque tipo di alimentatore: questo potrebbe costituire un pericolo e annullare la garanzia.
- Non gettare le batterie usate. Consegnarle a un'organizzazione di riciclo professionale.
- Qualora la stazione di ricarica sia collocata in una posizione soggetta a temporali o con tensione instabile, adottare delle misure di protezione.
- Se il prodotto viene lasciato inutilizzato per un lungo periodo, conservarlo in un luogo fresco e asciutto dopo averlo completamente caricato, scollegato dall'alimentazione e spento. Ricaricare il robot almeno ogni tre mesi, per evitare che la batteria si scarichi eccessivamente.
- Per trasportare il prodotto, assicurarsi di scollegare la stazione di ricarica, spegnere il robot e svuotare i serbatoi dell'acqua. Si consiglia di utilizzare l'imballo originale.

Spiegazione dei simboli internazionali

 – Esclusivamente per uso in interno.

Specifiche radiofrequenza

| Connettività | Protocollo | Intervallo di frequenza | Max. potenza in uscita |
|--------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| WiFi | 802.11b/g/n | 2400-2483,5 MHz | ≤20 dBm |
| Bluetooth | BLE 4.1 | 2400-2483,5 MHz | <10 dBm |

A Panoramica del prodotto

A1 Robot (vista dall'alto)



Accensione/Pulizia

- Premere e tenere premuto per accendere/spiegnerne il robot
- Premere per avviare la pulizia

Spira di alimentazione

- Bianca: livello batteria $\geq 15\%$
- Rossa: livello batteria $< 15\%$
- Lampeggiante lentamente: in fase di ricarica o di avvio
- Rossa lampeggiante: errore
- Blu lampeggiante lentamente: visualizzazione remota
- Lampeggiante lentamente in blu: in attesa della connessione WiFi
- Lampeggiante rapidamente in blu: connessione in corso
- Blu fissa: assistente vocale in funzione/WiFi connesso



- Stazione di ricarica

- Robot non sulla stazione di ricarica: premere per avviare l'aggancio/ premere e tenere premuto per avviare la pulizia spot
- Robot sulla stazione di ricarica: premere per avviare lo svuotamento/Premere e tenere premuto per lavare il panno

Nota: premere qualsiasi pulsante per mettere in pausa un robot in funzione.

A1-1: Microfoni

A1-2: Paraurti verticale

A1-3: Sensore LiDAR

A1-4: Sensore di riconoscimento degli ostacoli Reactive AI

A1-5: Spia LED di riempimento

A1-6: Sensore di parete

A1-7: Altoparlante

A2 Robot (vista dal basso)

A2-1: Sensori di caduta

A2-2: Sensore tappeto

A2-3: Spazzole laterali

A2-4: Coperchio del lavapavimenti a rullo

A2-5: Lavapavimenti a rullo

A2-6: Serbatoio dell'acqua sporca interno

A2-7: Ruota omnidirezionale

A2-8: Spazzole principali

A2-9: Ingresso di aspirazione

A2-10: Ruote principali

A2-11: Canale dell'acqua sporca

A3 Robot (coperchio superiore rimosso)

A3-1: Coperchio superiore magnetico

A3-2: Cestino della polvere

A3-3: Paraurti

A3-4: Pulsante di reset

A3-5: Contatti di ricarica

A3-6: Sensore di comunicazione

A3-7: Porta di auto-riempimento

A3-8: Porte di allineamento della stazione

A4 Serbatoio dell'acqua sporca interno

A4-1: Coperchio del serbatoio dell'acqua sporca

A4-2: Pulsante di rilascio del serbatoio

A4-3: Porta di attivazione dello scarico

A4-4: Uscita di scarico

A5 Lavapavimenti a rullo

A5-1: Pulsante di rilascio del lavapavimenti a rullo

A6 Canale dell'acqua sporca

A7 Cestino della polvere

A7-1: Coperchio del cestino della polvere

A7-2: Ingresso dell'aria

A7-3: Chiusura del cestino della polvere

A7-4: Ingresso di aspirazione

A7-5: Chiusura del coperchio del cestino della polvere

A7-6: Filtro lavabile

A8 Cavo di alimentazione

A9 Stazione di ricarica con svuotamento, lavaggio e riempimento (vista posteriore)

A9-1: Porta di alimentazione

A10 Sacchetto per la polvere monouso

A11 Stazione di ricarica con svuotamento, lavaggio e riempimento

A11-1: Coperchio della stazione di ricarica

A11-2: Coperchio del contenitore della polvere

A11-3: Serbatoio dell'acqua sporca

A11-4: Chiusura del serbatoio dell'acqua

A11-5: Maniglia del serbatoio dell'acqua

A11-6: Filtro

A11-7: Fessura per il sacchetto per la polvere

A11-8: Serbatoio dell'acqua pulita

A11-9: Spia di stato

- Lampeggiante lentamente: svuotamento/lavaggio panno in corso
- Rossa: errore nella stazione di ricarica
- Spenta: spenta/in carica

A11-10: Base della stazione di ricarica

A11-11: Contatti di ricarica

A11-12: Porta di scarico

A11-13: Attuatore di scarico

A11-14: Filtro del vassoio di pulizia

A11-15: Vassoio di pulizia

A11-16: Erogatori di acqua pulita

A11-17: Guida posizione stazione di ricarica

A11-18: Porta di rabbocco del robot

A11-19: Galleggiante livello dell'acqua

A11-20: Ingresso di aspirazione

A11-21: Uscite dell'aria di asciugatura

Nota: per ridurre al minimo i disturbi, la spia di stato sarà spenta o attenuata in modalità DND.

B Installazione

B1 Informazioni importanti

B1-1: Rimuovere cavi, oggetti duri o taglienti (come chiodi o vetro) e oggetti sparsi dal pavimento e spostare ogni eventuale oggetto instabile, fragile, prezioso o pericoloso per evitare lesioni personali o danni alle cose qualora tali oggetti vengano ingarbugliati, colpiti o fatti cadere dal robot.

B1-2: Se si utilizza il robot in una zona sopraelevata (come un appartamento su due piani), utilizzare sempre una barriera fisica di sicurezza per prevenire cadute accidentali che potrebbero provocare lesioni personali o danni alle cose.

Note:

• Durante il primo utilizzo del robot, seguire attentamente il suo percorso di pulizia, prestando attenzione ai potenziali problemi. Negli utilizzi successivi, il robot sarà in grado di pulire da solo.

• Per evitare un eccessivo accumulo di sporco sul panno di lavaggio, i pavimenti devono essere puliti con aspirazione almeno tre volte prima del primo ciclo di lavaggio.

B2 Posizionamento della stazione di ricarica

Collocare la stazione di ricarica su un pavimento duro e piatto (legno/piastrelle/cemento ecc.), appoggiata contro un muro e riservare uno spazio di almeno 0,9 m (2,96 piedi) di altezza, 0,46 m (1,51 piedi) di larghezza e 1,2 m (3,94 piedi) di profondità. Per un'esperienza migliore con l'app mobile, accertarsi che la posizione disponga di una buona copertura WiFi. Collegare l'alimentazione e accertarsi che la spia di stato sia accesa.

B2-1: Oltre 1,2 m (3,94 piedi)

B2-2: Oltre 0,9 m (2,96 piedi)

B2-3: Oltre 0,46 m (1,51 piedi)

Note:

- Se il cavo di alimentazione pende verticalmente sul pavimento potrebbe essere catturato dal robot, causando lo spostamento o la sconnessione della stazione.
- La spia di stato è accesa quando la stazione è alimentata e si spegne quando il robot è in fase di ricarica.
- La spia di stato diventa rossa se si verifica un errore.
- Posizionare la stazione di ricarica su un pavimento piano e duro, lontano da fiamme, fonti di calore e acqua. Evitare gli spazi stretti o posizioni in cui il robot potrebbe perdere il contatto con il pavimento.
- Collocare la stazione su una superficie morbida (moquette/tappeto) potrebbe causarne il ribaltamento, con problemi di aggancio e partenza.
- Tenere la stazione di ricarica lontano dalla luce solare diretta e da qualunque cosa che potrebbe bloccare la guida alla posizione della stazione: il robot potrebbe non riuscire a tornare alla stazione.
- Non utilizzare la stazione di ricarica senza serbatoio dell'acqua pulita, serbatoio dell'acqua sporca, coperchio del contenitore della polvere, sacchetto per la polvere monouso, filtro del vassoio di pulizia o vassoio di pulizia.

- Manutenere la stazione di ricarica secondo la manutenzione ordinaria. Non pulire il cavo di alimentazione della stazione di ricarica e i contatti di ricarica con un panno bagnato.
- Tutte le stazioni di ricarica sono soggette a test a base d'acqua prima di lasciare la fabbrica. È normale che una piccola quantità d'acqua rimanga nel percorso d'acqua della stazione di ricarica.

B3 Accensione e ricarica

Premere e tenere premuto ⌂ per accendere il robot. Attendere finché la spia di alimentazione non diventa fissa, quindi collocare il robot davanti alla stazione di ricarica. Verificare che la stazione sia collegata all'alimentazione. Quindi, premere ⌂ e il robot tornerà automaticamente alla stazione per la ricarica. Il robot è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio ad alte prestazioni incorporata. Per mantenere le prestazioni della batteria, tenere carico il robot.

B3-1: La spia di stato della stazione di ricarica è spenta e la spia di alimentazione del robot lampeggia: in carica.

Nota: il robot non può essere acceso quando la batteria ha poca carica. In questo caso, collocare il robot sulla stazione, affinché si ricarichi.

Connessione all'app

1. Scaricare l'app

Cercare "Roborock" nell'App Store o in Google Play oppure scansionare il codice QR per scaricare e installare l'app.



2. Effettuare il reset del WiFi

Premere e tenere premuti contemporaneamente ⌂ e ⌂ fino a udire il messaggio vocale di "Reimpostazione del WiFi". Il reset è completo quando la spia di alimentazione lampeggia lentamente in blu. A questo punto, il robot rimarrà in attesa di un collegamento.

Nota: qualora non sia possibile collegare il robot a causa della configurazione del router, di una password dimenticata o di qualunque altra ragione, effettuare il reset del WiFi e aggiungere il robot come nuovo dispositivo.

3. Aggiungi dispositivo

Aprire l'app Roborock, toccare il pulsante "Aggiungi dispositivo" o "+" e aggiungere il dispositivo seguendo la guida interna all'app.

Note:

- La procedura effettiva potrebbe variare a causa dei continui aggiornamenti dell'app. Seguire la guida fornita nell'app.
- È supportato solo il WiFi a 2,4 GHz.

C Istruzioni per l'uso

C1 Riempimento del serbatoio dell'acqua pulita

Aprire il coperchio della stazione di ricarica, sollevare il serbatoio dell'acqua pulita, aprire il coperchio, quindi riempirlo con acqua del rubinetto. Una volta riempito, chiudere il coperchio, bloccare la chiusura e riporre il serbatoio dell'acqua pulita nella stazione.

Note:

- Per evitare danni, non utilizzare disinfettanti e utilizzare solo la soluzione detergente consigliata da Roborock.
- Non aggiungere troppa soluzione detergente per evitare che il robot funzioni in modo improprio a causa dello scivolamento.
- Per evitare possibili deformazioni, utilizzare solo acqua fredda.
- Qualora rimangano macchie d'acqua all'esterno del serbatoio dell'acqua, pulirle con un panno morbido e asciuttlo prima di rimontare il serbatoio.

Spegnimento/Accensione

Premere e tenere premuto ⌂ per accendere il robot. La spia di alimentazione si accenderà e il robot rimarrà in attesa di ordini.

Premere e tenere premuto ⌂ per spegnere il robot e terminare il ciclo di pulizia.

Nota: non è possibile spegnere il robot mentre si sta ricaricando.

Avvio della pulizia

Premere  per avviare la pulizia. Il robot pianificherà il percorso di pulizia e, per ogni stanza, prima ne disegnerà i bordi e poi la riempirà secondo uno schema a zigzag. Così facendo, il robot pulisce tutte le stanze una per una, in modo completo ed efficiente.

Note:

- Per fare in modo che il robot torni automaticamente alla stazione di ricarica, avviare il robot dalla stazione e non spostare la stazione durante la pulizia.
- La pulizia non può essere avviata se il livello di carica della batteria è troppo basso. Lasciare ricaricare il robot prima di avviare una pulizia.
- Prima della pulizia, riordinare i cavi (incluso il cavo di alimentazione della stazione) e rimuovere gli oggetti di valore dal pavimento. Gli oggetti sparsi potrebbero essere trascinati dal robot, provocando la disconnessione degli apparecchi elettrici o danni ai cavi e alle cose.
- Se la pulizia viene completata in meno di 10 minuti, il robot pulirà due volte la zona.
- Se la batteria si scarica durante un ciclo di pulizia, il robot tornerà automaticamente alla stazione di ricarica. Dopo la ricarica, il robot riprenderà da dove si era interrotto.
- Per pulire il tappeto, il robot ritrarrà il lavapavimenti a rullo. È anche possibile impostare il tappeto come una zona vietata nell'app, in modo da evitarlo.
- Prima di iniziare ogni operazione di pulizia, assicurarsi che il panno di lavaggio sia stato installato correttamente.
- Per proteggere il tappeto dal bagnato, il copertino del lavapavimenti a rullo scorre automaticamente verso l'esterno quando il robot si sposta su un tappeto e si ritrae quando il robot lascia il tappeto.

Pulizia spot

Premere e tenere premuto  per avviare la pulizia spot.

Aampiezza di pulizia: Il robot pulisce un'area quadrata di 1,5 m (4,9 piedi) × 1,5 m (4,9 piedi) centrata su se stesso.

Nota: dopo la pulizia spot, il robot tornerà automaticamente al punto di partenza e rimane in attesa di ordini.

Pausa

Quando il robot è in funzione, premere un pulsante qualsiasi per metterlo in pausa, quindi premere  per riprendere la pulizia. Premere  su un robot in pausa per rimandarlo alla stazione di ricarica.

Nota: posizionando manualmente un robot in pausa sulla stazione di ricarica si terminerà l'attuale pulizia.

Sleep

Se il robot è messo in pausa per più di 10 minuti, entrerà in modalità Sleep e la spia di alimentazione lampeggerà ogni pochi secondi. Premere qualunque pulsante per uscire dalla modalità Sleep.

Note:

- Il robot non entra in modalità Sleep durante la ricarica.
- Il robot si spegnerà automaticamente se lasciato in modalità Sleep per oltre 12 ore.

Modalità DND

Il periodo di Non disturbare (DND) predefinito è dalle 22:00 alle 08:00. Tramite l'app è possibile disabilitare la modalità DND o modificarne il periodo, oppure impostare se abilitare il rabbocco, lo svuotamento e l'asciugatura automatici, attenuare

la luminosità delle spie o il volume del messaggio vocale durante il periodo DND.

Lavaggio del panno

Durante la pulizia, il robot determina automaticamente quando deve tornare alla stazione di ricarica per il lavaggio del panno e il riempimento del serbatoio dell'acqua, in modo da ottimizzare le sue prestazioni di pulizia. Per avviare manualmente il lavaggio, toccare il pulsante corrispondente nell'app. Premere qualunque pulsante per arrestare il lavaggio.

Note:

- Assicurarsi che il vassoio di pulizia sia stato installato correttamente. Non spostare il robot o la stazione di ricarica durante il lavaggio del panno.
- La frequenza e la modalità del lavaggio del panno possono essere modificate tramite l'app.

Svuotamento

Dopo la pulizia, il robot torna alla stazione di ricarica e inizierà lo svuotamento automatico secondo le necessità. Per avviare manualmente lo svuotamento, premere  sul robot ancorato alla stazione, oppure toccare il pulsante corrispondente nell'app. Premere qualunque pulsante per arrestare lo svuotamento.

Note:

- Quando lo svuotamento sia rimasto inutilizzato per un lungo periodo, svuotare manualmente il cestino della polvere e accertarsi che l'ingresso dell'aria sia libero, per garantire prestazioni di svuotamento ottimali.
- Lo svuotamento automatico può essere disabilitato tramite l'app.

- Evitare frequenti svuotamenti manuali.
- Non utilizzare senza il coperchio del contenitore della polvere o che il sacchetto per la polvere monouso non correttamente installato.

Asciugatura

Dopo il lavaggio del panno o la pulizia, inizierà l'asciugatura in base alla necessità. Per avviare o interrompere manualmente l'asciugatura, toccare il pulsante corrispondente nell'app.

Note:

- La durata dell'asciugatura può essere modificata tramite l'app.
- L'asciugatura automatica può essere disabilitata tramite l'app.
- Stare lontano dalle uscite dell'aria durante l'asciugatura.

Ricarica

Dopo la pulizia, il robot tornerà automaticamente alla stazione di ricarica per ricaricarsi.

Premere □ per far tornare il robot messo in pausa alla stazione di ricarica. La spia di alimentazione lampeggerà durante la ricarica del robot.

Nota: se il robot non riesce a trovare la stazione di ricarica, tornerà automaticamente alla posizione di partenza. In tal caso, collocare manualmente il robot sulla stazione di ricarica affinché possa ricaricarsi.

Errore

Qualora si verifichi un errore, la spia di alimentazione lampeggerà in rosso o la spia di stato sarà fissa in rosso. Apparirà una notifica pop-up nell'app e potrebbe essere emesso un allarme vocale.

Note:

- Il robot passa automaticamente in modalità Sleep se lasciato in uno stato di malfunzionamento per oltre 10 minuti.
- Posizionando manualmente un robot in stato di malfunzionamento sulla stazione di ricarica si terminerà l'attuale pulizia.

Reset del sistema

Se il robot non risponde quando viene premuto un pulsante o non può essere spento, effettuare il reset del sistema rimuovendo il coperchio superiore magnetico e premendo il pulsante Reset.

Nota: dopo aver effettuato il reset del sistema, le impostazioni esistenti come la pulizia programmata e il WiFi verranno ripristinate a quelle di fabbrica.

Disattivazione del WiFi

Per disconnettere il robot dal WiFi, premere il pulsante Reset finché non si sente un messaggio vocale. Quindi attendere 5 minuti e il WiFi verrà automaticamente disattivato. Se si desidera riconnettersi, seguire le relative istruzioni di connessione.

Ripristino alle impostazioni di fabbrica

Se il robot non funziona correttamente dopo un reset del sistema, accenderlo. Premere e tenere premuto □ e, contemporaneamente, premere il pulsante Reset fino all'emissione del messaggio vocale "Ripristino delle impostazioni di fabbrica. Ci vorranno circa 5 minuti.". Il robot verrà ripristinato ai valori di fabbrica.

D Manutenzione ordinaria

Note:

- Prima di pulire o effettuare operazioni di manutenzione sul prodotto, il prodotto deve essere spento e la spina deve essere rimossa dalla presa.
- La frequenza di sostituzione può variare a seconda della situazione effettiva. Sostituire immediatamente le parti in caso di usura anomala.
- Rimuovere il serbatoio dell'acqua sporca interno prima di capovolgere il robot.

D1 Serbatoio dell'acqua sporca interno

* Pulire in base alle necessità.

D1-1: Premere il pulsante di rilascio del serbatoio per rimuovere il serbatoio dell'acqua sporca interno.

D1-2: Rimuovere il coperchio del canale di scarico, quindi aprire il coperchio del serbatoio e rimuovere il filtro. Sciacquarli accuratamente con acqua.

D1-3: Reinstallare il filtro e il coperchio del canale di scarico. Quindi il serbatoio in modo sicuro.

D2 Lavapavimenti a rullo

* Pulire in base alle necessità e sostituire ogni 1-3 mesi.

D2-1: Premere il pulsante di rilascio del lavapavimenti a rullo, sollevare il panno dall'estremità del pulsante ed estrarlo. Pulirlo e lasciarlo asciugare completamente all'aria.

D2-2: Installare saldamente il lavapavimenti a rullo sull'asta del rullo. Abbassare il lavapavimenti a rullo e premere fino a quando non scatta in posizione.

D3 Canale dell'acqua sporca

* Pulire in base alle necessità.

D3-1: Sollevare l'asta del rullo. Rimuovere il canale dell'acqua sporca nella direzione indicata dalla freccia e risciacquarlo accuratamente con acqua.

D3-2: Con l'asta del rullo sollevata, allineare le fessure sul retro del canale dell'acqua sporca con i fermagli sul robot, quindi reinstallarlo saldamente.

D4 Coperchio del lavapavimenti a rullo

* Pulire in base alle necessità.

D4-1: Premere le scanalature su entrambi i lati del coperchio del lavapavimenti a rullo ed estrarre con fermezza, oppure utilizzare l'app per estendere il coperchio.

D4-2: Svitare le viti sul coperchio del lavapavimenti a rullo.

D4-3: Risciacquare, pulire e quindi reinstallare il coperchio del lavapavimenti a rullo. Assicurarsi che sia posizionato correttamente prima di serrare le viti.

D5 Spazzole principali

* Pulire ogni 2 settimane e sostituire ogni 6-12 mesi.

D5-1: Coperchio della spazzola principale

D5-2: Chiusure del coperchio della spazzola principale

D5-3: Spazzole principali

D5-4: Cuscinetto della spazzola principale

D5-5: Anello di protezione

D5-6: Capovolgere il robot e premere le due chiusure verso l'interno per rimuovere il coperchio della spazzola principale.

D5-7: Sollevare le spazzole principali ed estrarre, rimuovere i cuscinetti e rimuovere eventuali peli o sporco impigliati su entrambe le estremità delle spazzole principali e dei cuscinetti.

Nota: se gli anelli di protezione si sporcano, ruotarli e rimuoverli per la pulizia secondo necessità.

D5-8: Reinstallare i cuscinetti delle spazzole principali. A questo punto reinstallare le spazzole principali e accertarsi che il colore della spazzola principale, del cuscinetto della spazzola principale e della freccia sul robot corrisponda.

D5-9: Reinstallare il coperchio della spazzola principale. Accertarsi che i quattro denti siano completamente inseriti nelle fessure e premere il coperchio delle spazzole principali fino a farlo scattare in posizione.

Note:

- Si consiglia di pulire le spazzole principali con un panno umido. Se le spazzole principali sono bagnate, lasciarle asciugare all'aria lontano dalla luce solare diretta.
- Non utilizzare liquidi detergenti corrosivi o disinfettanti per pulire le spazzole principali.

D6 Spazzole laterali

* Pulire mensilmente e sostituire ogni 3-6 mesi.

D6-1: Invertire il robot, sganciare le spazzole laterali, quindi rimuovere e pulirle.

D6-2: Reinstallare le spazzole laterali abbinando ciascuna al suo colore corrispondente. Allineare la scanalatura centrale alla posizione di sollevamento del robot e fissare le viti per reinstallare le spazzole laterali.

D7 Ruota omnidirezionale

* Pulire in base alle necessità.

D7-1: Inserire uno strumento, come un piccolo cacciavite, nella ruota omnidirezionale dal lato sinistro o destro per estrarla lentamente.

Nota: la staffa della ruota omnidirezionale non può essere rimossa.

D7-2: Sciacquare la ruota e l'asse con acqua per rimuovere eventuali peli o sporco. Lasciare asciugare all'aria, reinstallare e rimettere a posto la ruota e l'asse premendo su di essi.

D8 Ruote principali

* Pulire in base alle necessità.

Pulire le ruote principali con un panno morbido e asciutto.

D9 Cestino della polvere

* Pulire in base alle necessità.

D9-1: Rimuovere il coperchio superiore magnetico del robot e premere la chiusura del cestino della polvere per estrarlo.

D9-2: Aprire il coperchio del cestino della polvere e svuotarlo. Riempirlo con acqua pulita e chiudere il coperchio. Agitare delicatamente il cestino della polvere, poi versare via l'acqua sporca.

Nota: per prevenire eventuali blocchi, utilizzare solo acqua pulita senza liquido detergente.

D9-3: Lasciare asciugare completamente il cestino della polvere e il filtro lavabile per almeno 24 ore prima di reinstallarlo.

D10 Filtro lavabile

* Pulire ogni 2 settimane e sostituire ogni 6-12 mesi.

D10-1: Premere la chiusura del coperchio del cestino della polvere per aprire il coperchio e rimuovere il filtro.

D10-2: Sciacquare ripetutamente il filtro e battere su di esso per rimuovere la maggiore quantità di sporco possibile.

Nota: non toccare la superficie del filtro con le mani, spazzole o oggetti duri, per evitare potenziali danni.

D10-3: Permettere al filtro di asciugarsi completamente per almeno 24 ore prima di reinstallarlo.

D11 Sensori del robot

* Pulire in base alle necessità.

Utilizzare un panno morbido e asciutto per strofinare e pulire tutti i sensori, fra cui:

D11-1: Sensore di riconoscimento degli ostacoli Reactive AI

D11-2: Sensore di parete

D11-3: Sensore di comunicazione

D11-4: Sensori di caduta

D11-5: Sensore tappeto

D12 Spostamento della stazione di ricarica

Per spostare la stazione di ricarica, afferrare il retro con una mano e il lato interno della parte anteriore con l'altra mano. Non sollevare direttamente la base o la copertura della stazione di ricarica, per evitare che la stazione possa cadere.

D13 Serbatoio dell'acqua sporca

* Pulire in base alle necessità.

Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua sporca e versare fuori l'acqua sporca. Riempire il serbatoio con acqua pulita, chiudere il coperchio, bloccare la chiusura e

agitare. Versare via l'acqua sporca. Bloccare il coperchio e rimontare il serbatoio.

Note:

- Per evitare possibili deformazioni, utilizzare solo acqua fredda.
- Qualora rimangano macchie d'acqua all'esterno del serbatoio dell'acqua, pulirle con un panno morbido e asciutto prima di rimontare il serbatoio.

D14 Contatti di ricarica

* Pulire in base alle necessità.

Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire i contatti di ricarica sul robot e sulla stazione di ricarica.

D15 Sostituzione del sacchetto per la polvere monouso

* Sostituire in base alle necessità.

D15-1: Aprire il coperchio della stazione di ricarica e rimuovere il coperchio del contenitore della polvere.

D15-2: Rimuovere il sacchetto per la polvere monouso e gettarlo.

Note:

- La maniglia del sacchetto per la polvere sigilla il sacchetto al momento della rimozione, per evitare perdite.
- Installare sempre un sacchetto per la polvere prima di reinstallare il coperchio del contenitore della polvere, per evitare lo svuotamento automatico in assenza del sacchetto. È anche possibile disabilitare lo svuotamento automatico dall'app.

D15-3: Pulire il filtro con un panno asciutto, inserire un nuovo sacchetto per la polvere monouso nel vano e stenderlo uniformemente.

Nota: accertarsi che il sacchetto per la polvere monouso sia adeguatamente installato, per evitare che i rifiuti fuoriescano e danneggino la stazione di ricarica.

D15-4: Reinstallare il coperchio del contenitore della polvere nella corretta posizione e chiudere il coperchio della stazione di ricarica per accertarsi che il contenitore della polvere sia sigillato saldamente.

D16 Vassoio di pulizia

* Pulire in base alle necessità.

D16-1: Rimuovere il vassoio di pulizia.

D16-2: Sciacquare con acqua il vassoio di pulizia e il filtro.

D16-3: Reinstallare il filtro, quindi il vassoio di pulizia.

Parametri di base

Robot

| | |
|-------------------|---|
| Modello | RREOBEL |
| Batteria | Batteria agli ioni di litio 14,4 V/5200 mAh (TYP) |
| Ingresso nominale | 20 VCC 1,5 A |

Nota: il numero di serie si trova su un adesivo sul fondo del robot.

Stazione di ricarica con svuotamento, lavaggio e riempimento

| | |
|--|--------------|
| Modello | EWFD53HRR |
| Tensione di ingresso nominale | 220-240 VCA |
| Frequenza nominale | 50-60 Hz |
| Ingresso nominale (raccolta polvere) | 2 A |
| Ingresso nominale (senza raccolta polvere) | 0,69 A |
| Uscita nominale | 20 VCC 1,5 A |

Problemi comuni

Scansionare il codice QR sottostante per visualizzare i problemi comuni.



Dichiarazione di conformità UE

Con la presente, Beijing Roborock Technology Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio tipo RREOBEL è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile presso il seguente indirizzo Internet: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Visitare il seguente link per visualizzare le interfacce di rete esposte dal prodotto, i servizi esposti tramite le interfacce di rete e le informazioni sui sensori esterni.

<https://global.roborock.com/pages/compliance>