

**Nederlands**

# **Roborock F25 ACE Pro**

## **Gebruikershandleiding nat- en droogstofzuiger**

Lees deze gebruikershandleiding met afbeeldingen zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar de handleiding goed zodat u deze later nog eens kunt raadplegen.

### **Inhoudsopgave**

- 048 Veiligheidsinformatie
- 048 Uitleg van internationale symbolen
- 049 Productintroductie
- 049 Productinstallatie
- 050 Verbinding maken met de app
- 050 Gebruiksaanwijzingen
- 052 Routineonderhoud
- 054 Basisparameters
- 054 Voorkomende problemen
- 055 EU-conformiteitsverklaring
- 055 AEEA-informatie
- 055 Garantie-informatie

# Veiligheidsinformatie

## Gebruiksbeperkingen

- Gebruik dit product niet buitenshuis of in commerciële of industriële omgevingen. Het product is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik.
- Bewaar het product niet in een auto om te voorkomen dat hoge of lage temperaturen invloed hebben op de levensduur van de accu.
- De accu van deze stofzuiger mag niet worden opgeladen of ontladen in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid of temperaturen hoger dan 40 °C of lager dan 4 °C.
- Gebruik de onderhoudsborstel voorzichtig om letsel te voorkomen. Houd het product buiten het bereik van kinderen.
- Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid (CB).
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen die ermee gepaard gaan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen zonder toezicht niet door kinderen worden uitgevoerd (EU).
- Om aan de vereisten voor RF-blootstelling te voldoen, moet er tijdens het gebruik van het apparaat een scheidingsafstand van 20 cm of meer tussen dit apparaat en personen worden aangehouden. Om aan deze vereisten te voldoen, wordt afgeraden het apparaat met een kleinere scheidingsafstand te gebruiken.
- De antenne die voor deze zender wordt gebruikt, mag niet op dezelfde plek als een andere antenne of zender worden geplaatst.

- Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende delen.
- Houd ledematen en huisdieren uit de buurt van de roterende borstelkoppen om letsel te voorkomen.
- Raak het netsnoer niet aan en gebruik het product niet met natte handen om letsel te voorkomen.
- Zuig geen brandende of rokende stoffen of voorwerpen op (zoals niet-gedoofde sigarettenpeuken).
- Zuig geen harde of spitse voorwerpen op (zoals bouwmaterialen, glas en spijkers).
- Dit product mag alleen worden gebruikt in gebieden lager dan 3.000 meter boven zeevlak.
- ⚠ De temperatuur van de bereikbare oppervlakken van het oplaadstation, de roller en de stofzuiger is tijdens de zelfreiniging en het drogen hoog. Raak de oppervlakken die tijdens gebruik heet kunnen worden niet aan. Raak de oppervlakken pas aan nadat ze zijn afgekoeld.
- Zuig geen snoeren of andere kabels op om gevaar te voorkomen.
- Gebruik het product uitsluitend in overeenstemming met de gebruikershandleiding. Verlies of schade veroorzaakt door onjuist gebruik is voor rekening van de gebruiker.
- Roborock en zijn retailers wijzen alle aansprakelijkheid af voor indirecte, punitieve, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik, misbruik of het onvermogen om dit product te gebruiken. Deze afwijzing van aansprakelijkheid heeft geen invloed op wettelijke rechten die niet kunnen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.
- Om het risico op letsel door bewegende onderdelen te verminderen, dient u de stroom uit te schakelen alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
- Demonteer, repareer of wijzig de accu, het netsnoer of het oplaadstation niet.
- Laad de stofzuiger niet op of installeer het oplaadstation niet in de buurt van warmtebronnen of in vochtige ruimten (zoals radiatoren of badkamers).
- Veeg het netsnoer en het oplaadstation niet af met een natte doek en raak ze niet aan met natte handen.
- Als het netsnoer beschadigd of kapot is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product en neem contact op met de klantenservice.
- Als het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, laad het dan volledig op, trek de stekker uit het stopcontact en plaats het op een koele en droge plaats.
- Zorg ervoor dat u op het product elke drie maanden oplaadt om overontlading van de accu te voorkomen.
- Gooi gebruikte accu's niet weg. Lever ze in bij een professionele recyclingorganisatie.

## Transport

- Het wordt aanbevolen om het product in de originele verpakking te transporteren.

## Opmerking

- Spoel het filter minstens één keer per maand af met kraanwater. Raadpleeg de paragraaf Routineonderhoud voor meer informatie.

## Uitleg van internationale symbolen

🏠 – Alleen voor gebruik binnenshuis.

## A Productintroductie

### A1 Stofzuiger

#### —Modus wijzigen

- Indrukken: overschakelen naar de AUTO-/MAX-/ECO-/Sponsmodus
- 2 seconden ingedrukt houden tijdens opladen: overschakelen naar de modus Stil drogen/Snel drogen

#### —Aan/uit

- Indrukken: inschakelen / overschakelen naar de modus Wachten op opdrachten
- 2 seconden ingedrukt houden wanneer de stofzuiger wacht op opdrachten: uitschakelen

#### —Zelfreiniging

- Indrukken tijdens opladen: zelfreiniging starten/pauzeren
- 2 seconden ingedrukt houden tijdens opladen: drogen starten/stoppen

**Opmerking:** Als u zelfreiniging of drogen wilt stoppen, druk dan op de knop  tijdens het opladen.

#### A1-1—Schuimsprayknop

- Schuimspray starten/stoppen

#### A1-2—Luidspreker

#### A1-3—Handgreep

#### A1-4—Ontgrendelingsgat handgreep

#### A1-5—Ontgrendelingslipje roller

#### A1-6—Adaptief aangedreven wielen

#### A1-7—LED-scherm

#### A1-8—Ontgrendelingsknop vuilwaterreservoir

#### A1-9—Handgreep vuilwaterreservoir

#### A1-10—Vuilwaterreservoir

#### A1-11—Bijzulpoot reinigungsoplossing

#### A1-12—Ontgrendelingsknop schoonwaterreservoir

#### A1-13—Schuimspuitmond

#### A1-14—Roller

#### A1-15—Bijzulpoot schoonwaterreservoir

#### A1-16—Schoonwaterreservoir

### A2 Oplaadstation

#### A2-1—Drooglade

#### A2-2—Droogluchtuitlaten

#### A2-3—Oplaadcontactpunten

### A3 Netsnoer

### A4 Filter

### A5 Onderhoudsborstel

**Opmerking:** De onderhoudsborstel kan in de groef aan de achterkant van het oplaadstation worden geplaatst.

### A6 LED-scherm

#### A6-1—Sponsmodus

#### A6-2—ECO-modus

#### A6-3—Droogindicator

#### A6-4—Indicator voor accuniveau

#### A6-5—AUTO-modus

#### A6-6—MAX-modus

#### A6-7—Lichtstreep en foutindicator

### A6-8—WiFi-indicator

- Uit: WiFi uitgeschakeld
- Knippert langzaam: wachten op verbinding
- Knippert snel: verbinding maken
- Continu aan: WiFi verbonden

## B Productinstallatie

### B1 De handgreep monteren

**B1-1**—Bevestig de handgreep op de stofzuiger totdat deze op zijn plaats klikt. De knoppen op de handgreep moeten naar voren zijn gericht.

**B1-2**—Steek om de handgreep los te koppelen een penvormig voorwerp in het ontgrendelingsgat aan de achterkant van het apparaat en druk op het voorwerp. Houd de handgreep vast en trek deze uit de stofzuiger.

### B2 Het oplaadstation aansluiten op het stopcontact

**B2-1**—Plaats het oplaadstation ondersteboven en sluit het netsnoer aan op het oplaadstation.

**B2-2**—Plaats het oplaadstation op een vlakke, harde ondergrond en steek de stekker in het stopcontact.

#### Opmerkingen:

- Plaats het oplaadstation niet op vochtige plaatsen of in de buurt van warmtebronnen, zoals badkamers, keukens en radiatoren.
- De onderhoudsborstel kan in de groef aan de achterkant van het oplaadstation worden geplaatst.



## Verbinding maken met de app

### 1. De app downloaden

Zoek naar 'Roborock' in de App Store of Google Play of scan de QR-code om de app te downloaden en te installeren.



### 2. WiFi resetten

Zorg ervoor dat het apparaat wordt opgeladen of zich in de modus Wachten op opdrachten bevindt met het scherm ingeschakeld. Houd de knoppen  en  tegelijkertijd ingedrukt totdat u het gesproken bericht 'WiFi resetten' hoort. Het resetten is voltooid wanneer de WiFi-indicator langzaam knippert. De stofzuiger wacht vervolgens op een verbinding.

**Opmerking:** Als u geen verbinding kunt maken met de stofzuiger vanwege de configuratie van uw router, een vergeten wachtwoord of een andere reden, reset dan de WiFi en voeg uw stofzuiger toe als een nieuw apparaat.

### 3. Apparaat toevoegen

Open de Roborock-app, tik op de knop 'Apparaat toevoegen' of '+' op de startpagina en voeg uw apparaat toe aan de hand van de handleiding in de app.

#### Opmerkingen:

- Het daadwerkelijke proces kan afwijken als gevolg van voortdurende app-updates. Volg de instructies die in de app worden gegeven.
- Er wordt uitsluitend 2,4GHz-WiFi ondersteund.

## **C** Gebruiksaanwijzingen

### **C1** Het schoonwaterreservoir vullen

**C1-1**—Pak de handgreep van het schoonwaterreservoir vast, druk de ontgrendelingsknop in en trek het schoonwaterreservoir onder een kleine hoek omhoog om het te verwijderen.

**C1-2**—Open de dop van de bijvulpoort van het schoonwaterreservoir, vul kraanwater bij en sluit de dop vervolgens weer stevig.

**C1-3**—Open de dop van de bijvulpoort voor reinigungsoplossing, vul een matige hoeveelheid schuimreiniger van Roborock bij en sluit de dop vervolgens weer.

**C1-4**—Plaats het schoonwaterreservoir terug op de reinigungsoplossing. Druk het reservoir voorzichtig omlaag totdat het op zijn plaats klikt.

#### Opmerkingen:

- Voor een optimale schuimvorming mag u geen water toevoegen via de bijvulpoort voor reinigungsoplossing.
- Gebruik geen warm water om vervorming van het schoonwaterreservoir te voorkomen.
- Gebruik geen desinfectiemiddel om corrosie of schade te voorkomen. Gebruik alleen door Roborock aanbevolen reinigungsoplossingen.
- Om de reinigungsprestaties te verbeteren, raden we aan om vóór gebruik de reinigungsoplossing bij te vullen via de bijvulpoort voor reinigungsoplossing. Het apparaat mengt tijdens het schoonmaken automatisch reinigungsoplossing met schoon water op basis van de vooraf ingestelde verhouding.

### **C2** Vergrendelen en ontgrendelen

Stap zacht en voorzichtig op de reinigungsoplossing en houd de handgreep vast. Druk de handgreep van u af om de stofzuiger te vergrendelen en trek de handgreep naar u toe om te ontgrendelen.

**C2-1**—Vergrendeld

**C2-2**—Ontgrendeld

### **C3** De stofzuiger starten

Druk op de knop , het apparaat schakelt over naar de modus Wachten op opdrachten. Stap zacht en voorzichtig op de reinigungsoplossing en houd de handgreep vast. Kantel de handgreep vervolgens naar achteren om het apparaat te ontgrendelen. Het apparaat begint automatisch te werken.

**Opmerking:** Standaard start het apparaat automatisch na het ontgrendelen. U kunt deze functie uitschakelen in de app.

## C4 Platliggend schoonmaken

De stofzuiger kan plat worden gelegd om onder meubels en apparaten te schoon te maken. U kunt dit doen door de handgreep te laten zakken tijdens het gebruik van de stofzuiger. De beschikbare capaciteit van het vuilwaterreservoir neemt af tijdens het platliggend schoonmaken. Daarom raden we aan om het vuilwaterreservoir te legen voordat u de vloer onder meubels en apparaten schoonmaakt.

**Opmerking:** Als u de stofzuiger plat op de vloer legt, zorg er dan altijd voor dat de knoppen op de handgreep naar boven zijn gericht.

## C5 De modus wijzigen

Druk op de knop  om te schakelen tussen de AUTO-, MAX-, ECO- en Sponsmodus. Het scherm toont het pictogram van de huidige modus.



## C6 Schuimspray voor gerichte schoonmaak

Als u hardnekkige vlekken tegenkomt tijdens het schoonmaken, houdt u de schuimsprayknop ingedrukt om schuim te sproeien voor een diepe reiniging. Het sproeien van schuim stopt zodra u de knop loslaat of automatisch na 10 seconden.

### Opmerkingen:

- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens het sproeien van schuim.
- Maak de plek na het sproeien van schuim direct schoon.

## Wachten op opdrachten en uitschakelen

1. Wanneer u op de knop  drukt of het apparaat rechtop zet tijdens het schoonmaken, stopt het met werken en schakelt het over naar de modus Wachten op opdrachten.
2. Als de stofzuiger wacht op opdrachten en gedurende 5 minuten niet wordt gebruikt, schakelt de stofzuiger automatisch uit. Als u de stofzuiger handmatig wilt uitschakelen, houd de knop  dan 2 seconden ingedrukt wanneer de stofzuiger wacht op opdrachten.

**Opmerking:** Standaard stopt het apparaat automatisch wanneer het zich rechtopstaand in de vergrendelde stand bevindt. U kunt deze functie uitschakelen in de app.

## C7 Waterniveauwaarschuwingen

Wanneer het vuilwaterreservoir vol is of het schoonwaterreservoir leeg is tijdens gebruik, geeft de stofzuiger audio- en visuele waarschuwingen. Vul in dit geval het schoonwaterreservoir of leeg het vuilwaterreservoir voordat u verdergaat met schoonmaken.

**C7-1**—Rode lichtstreep: er is een fout opgetreden


## C8 Het vuilwaterreservoir legen

**C8-1**—Houd het vuilwaterreservoir vast, druk de ontgrendelingsknop in en kantel het reservoir naar achteren om het te verwijderen.

**C8-2**—Trek de handgreep van het deksel van het reservoir voorzichtig omhoog om het deksel te verwijderen en leeg het vuilwaterreservoir.

**C8-3**—Plaats het deksel van het reservoir terug. Kantel het vuilwaterreservoir, plaats de onderkant terug in de stofzuiger en druk vervolgens voorzichtig op het reservoir tot het op zijn plaats klikt.



## C9 Opladen en zelfreiniging

1. Vergrendel de stofzuiger wanneer deze wacht op opdrachten en plaats de stofzuiger op het oplaadstation. Het opladen start wanneer u het volgende gesproken bericht hoort: 'Opladen gestart. Start zelfreiniging.'
2. Druk op de knop  om de slimme zelfreiniging te starten/pauzeren.
3. Nadat de zelfreiniging en het drogen zijn voltooid, volgt u het gesproken bericht en leegt u het vuilwaterreservoir zo snel mogelijk om geurtjes te voorkomen.

### Opmerkingen:


- Zorg ervoor dat het schoonwaterreservoir en het vuilwaterreservoir op hun plaats zitten voor optimale zelfreinigings- en droogprestaties.
- Het product is uitgerust met een krachtige ingebouwde oplaadbare lithium-ionaccu. Om de prestaties van de accu te handhaven, moet u ervoor zorgen dat het product opgeladen blijft tijdens normaal gebruik.
- Plaats de stofzuiger na gebruik altijd terug op het oplaadstation om te voorkomen dat er watervlekken op de vloer achterblijven.
- Als de Oplaad- en slaapmodus is uitgeschakeld en het apparaat is uitgeschakeld, zorg er dan voor dat het apparaat op het oplaadstation is geplaatst, druk op de knop  om het in te schakelen en start vervolgens de zelfreiniging.

## Drogen


Wanneer de zelfreiniging is voltooid, start het drogen automatisch. Houd de knop  gedurende 2 seconden ingedrukt tijdens het opladen om te schakelen tussen de droogmodi. Als u het drogen direct wilt starten, houd de knop  dan 2 seconden ingedrukt terwijl het apparaat wordt opgeladen.

### Opmerkingen:




- U kunt het automatische drogen uitschakelen in de app.
- U kunt zelfreiniging en drogen plannen of aanpassen in de app.
- Zelfreiniging en drogen zijn alleen beschikbaar wanneer de stofzuiger wordt opgeladen en een voldoende hoog accuniveau heeft. Het vereiste accuniveau is afhankelijk van de droogmodus. Als de stofzuiger is ingesteld op snel drogen maar het accuniveau laag is, schakelt deze automatisch over naar stil drogen.
- Blijf uit de buurt van het oplaadstation tijdens het zelfreinigen en drogen.
- Als de Oplaad- en slaapmodus is uitgeschakeld en het apparaat is uitgeschakeld, zorg er dan voor dat het

apparaat op het oplaadstation is geplaatst, druk op de knop  om het in te schakelen en start vervolgens het drogen.

## Oplaad- en slaapmodus in-/uitschakelen

De Oplaad- en slaapmodus is standaard uitgeschakeld. Als u deze modus wilt in- of uitschakelen, druk dan tijdens het opladen gedurende 5 seconden op de knop  totdat u het volgende gesproken bericht hoort: 'Oplaad- en slaapmodus ingeschakeld' of 'Oplaad- en slaapmodus uitgeschakeld'.



### Opmerkingen:

- WiFi niet verbonden, met Oplaad- en slaapmodus uitgeschakeld: vijf minuten nadat het apparaat volledig is opgeladen, schakelt het automatisch uit. Als u zelfreiniging en drogen wilt starten, druk dan op de knop  om het apparaat in te schakelen en druk vervolgens op de knop .
- In andere gevallen: nadat het apparaat 5 minuten wordt opgeladen zonder te worden gebruikt, schakelt het LED-scherm uit. Nadat het apparaat volledig is opgeladen, schakelt het niet automatisch uit. U kunt zelfreiniging en drogen starten door op de knop  te drukken.



## Instellingen voor gesproken berichten

Nadat u uw stofzuiger in de app hebt toegevoegd, kunt u het volume aanpassen en de taal van gesproken berichten wijzigen via de app.

## Fabrieksinstellingen herstellen

Zorg ervoor dat de stofzuiger wacht op opdrachten en houd de knoppen  en  gedurende 5 seconden ingedrukt totdat u het gesproken bericht 'Fabrieksinstellingen herstellen' hoort. Het apparaat wordt nu hersteld naar de fabrieksinstellingen.

## WiFi deactiveren

Als u de verbinding van de stofzuiger met WiFi wilt verbreken, druk dan op de knoppen  en  totdat u een gesproken bericht hoort. Wacht vervolgens 5 minuten en de WiFi wordt automatisch gedeactiveerd. Als u opnieuw verbinding wilt maken, volg dan de bijbehorende verbindinginstructies.

## Routineonderhoud

### Opmerkingen:

- Zorg er voordat u het product reinigt of onderhoud voor dat de stofzuiger is uitgeschakeld of gestopt en dat het oplaadstation is losgekoppeld van het lichtnet.
- De vervangingsfrequentie van onderdelen kan variëren, afhankelijk van het werkelijke gebruik. Als u abnormale slijtage opmerkt, vervang de onderdelen dan onmiddellijk.
- De vezels voor filters en rollers zijn behandeld met een antimicrobieel middel met zilverionen om bacteriële geurtjes tegen te gaan.

## Productonderhoud

Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, laad het dan volledig op,

trek de stekker uit het stopcontact en berg het op een koele en droge plaats op. Plaats het niet op een vochtige plaats of in direct zonlicht. Laad het apparaat minimaal eens per 3 maanden op om overontlading te voorkomen.

## Stofzuiger

Veeg de stofzuiger af en reinig deze met een zachte, droge doek. Haal de stofzuiger van het oplaadstation en schakel de stofzuiger uit alvorens de stofzuiger te reinigen.

### D1 Vuilwaterreservoir en filter

\* Vuilwaterreservoir: reinig indien nodig.

\* Filter: reinig of vervang indien nodig.

D1-1—Verwijder het vuilwaterreservoir, trek de handgreep van het deksel van het reservoir omhoog en verwijder het filter uit het deksel van het reservoir. Spoel het filter af met koud water en schud het resterende water van het filter.

D1-2—Droog alle onderdelen grondig af alvorens ze op hun plaats te installeren.

#### Opmerkingen:

- Laat het filter volledig drogen gedurende minimaal 24 uur voordat u het terugplaatst.
- Raak het filteroppervlak niet aan met uw handen, borstels of scherpe voorwerpen om schade te voorkomen.

### D2 Scheider voor vaste stoffen en vloeistof

\* reinig indien nodig.

1. Als u de scheider voor vaste stoffen en vloeistof wilt verwijderen, pakt u de kliksluitingen aan beide zijden vast en maakt u deze los.
2. Als u de scheider wilt installeren, zorg er dan voor dat deze naar de vuilinlaat is gericht, lijn de kliksluitingen goed uit en druk de sluitingen aan tot ze vastklikken.

### D3 Schoonwaterreservoir en roller

\* Schoonwaterreservoir: reinig elke 2-4 weken.

\* Roller: reinig indien nodig en vervang elke 3 maanden.

D3-1—Pak de handgreep van het schoonwaterreservoir vast, druk de ontgrendelingsknop in en trek het schoonwaterreservoir onder een kleine hoek omhoog om het te verwijderen.

D3-2—Spoel de bodem van het reservoir af met schoon water.

D3-3—Pak het ontgrendelingslipje van de roller vast en trek de roller langs de reinigingskop naar buiten. Gebruik de meegeleverde onderhoudsborstel om het vuil van de roller te verwijderen en spoel de roller vervolgens af met schoon water.

D3-4—Gebruik om de roller te vervangen een platte schroevendraaier om

voorzichtig de rollerdrop los te wrikken. Installeer de rollerdrop vervolgens op de nieuwe roller.

D3-5—Plaats de roller en vervolgens het schoonwaterreservoir terug.

#### Opmerkingen:

- Gebruik de onderhoudsborstel voorzichtig om letsel te voorkomen.
- Trek bij het verwijderen van de rollerdrop niet aan de handgreep van de rollerdrop.
- Om mogelijke schade te voorkomen, moet de rollerdrop bevestigd blijven tijdens het reinigen van de roller.

### D4 Adaptief aangedreven wielen

Reinig de adaptief aangedreven wielen regelmatig.

### D5 Reinigingskop en vuilwaterleiding

\* reinig indien nodig.

1. Schakel de stofzuiger uit, plaats de stofzuiger in een stabiele positie en verwijder vervolgens het vuilwaterreservoir, het schoonwaterreservoir en de roller.
2. Reinig de sleuf van de roller en vuilwaterleiding met de meegeleverde onderhoudsborstel.
3. Installeer de roller, het schoonwaterreservoir en het vuilwaterreservoir weer terug.

**Opmerking:** Spoel de reinigingskop niet rechtstreeks af met water.

## D6 Oplaadstation

\* reinig indien nodig.

Trek de stekker van het oplaadstation uit het stopcontact en gebruik een zachte, droge doek om het oppervlak en de oplaadcontactpunten van het oplaadstation te reinigen.

### Opmerkingen:

- Spoel het oplaadstation niet rechtstreeks af met water.
- Als er water op het oppervlak van het oplaadstation zit, veeg dit dan af met een zachte, droge doek. Keer het oplaadstation niet om schade te voorkomen.

## Basisparameters

### Stofzuiger

Model	WD5M14A
Nominale spanning/ stroom	21,6 VDC 12 A
Accu	21,6 V/4.000 mAh (TYP) Lithium-ionaccu

### Oplaadstation

Model	MDS29HRR
Nominale ingangsspanning	220-240 VAC
Nominale frequentie	50-60 Hz
Nominale invoer (opladen)	0,35 A
Nominale invoer (drogen)	3 A
Nominale uitvoer	30 VDC 1 A
Oplaadbare accu	21,6 V/4.000 mAh (TYP) Lithium-ionaccu

## WiFi-specificaties

Service	WiFi
Protocol	802,11 b/g/n
Frequentiebereik	2.400-2.483,5 MHz
Max. uitgangsvermogen	≤ 20 dBm

## Voorkomende problemen

Scan de onderstaande QR-code om veelvoorkomende problemen te bekijken.



## EU-conformiteitsverklaring

Wij, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., verklaren hierbij dat deze apparatuur voldoet aan de toepasselijke richtlijnen en Europese normen en amendementen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Wij, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., verklaren hierbij dat de radioapparatuur van het type WD5M14A voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Ga naar de volgende link om meer informatie over de toegankelijke netwerkinterfaces van het product, de services die via de netwerkinterfaces toegankelijk zijn en externe sensoren te bekijken:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

## AEEA-informatie

Correcte verwijdering van dit product. Deze markering geeft aan dat dit product in de gehele EU niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu en de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het product op een verantwoorde wijze recyclen om het duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Gebruik voor het inleveren van uw gebruikte apparaat de inlever- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkelier bij wie u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product aannemen voor milieuvriendelijke recycling.



## Garantie-informatie

De garantieperiode is afhankelijk van de wetgeving van het land waarin het product is verkocht en de garantie valt onder de verantwoordelijkheid van de verkoper.

De garantie dekt alleen materiaal- en fabricagefouten.

Reparaties onder garantie mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum. Bij het indienen van een garantieclaim moet de originele aankoopbon (met aankoopdatum) worden overlegd.

De garantie is niet van toepassing in geval van:

- Normale slijtage.
- Onjuist gebruik, bijv. overbelasting van het apparaat, gebruik van niet-goedgekeurde accessoires, gebruik van geweld.
- Schade veroorzaakt door externe invloeden.
- Schade veroorzaakt door het niet naleven van de gebruikershandleiding, bijv. aansluiting op een ongeschikt elektriciteitsnet of het niet naleven van de installatie-instructies.
- Gedeeltelijk of volledig gedemonteerde apparaten.