

Polski

Roborock F25 ACE Pro

Instrukcja obsługi odkurzacza do sprzątania na mokro i na sucho

Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi z ilustracjami i zachować ją na przyszłość.

Spis treści

057	Informacje dotyczące bezpieczeństwa
057	Objaśnienie symboli międzynarodowych
058	Wprowadzenie do produktu
058	Przygotowanie produktu
059	Łączenie z aplikacją
059	Instrukcja użycia
061	Rutynowa konserwacja
063	Parametry podstawowe
063	Częste problemy
064	Unijna deklaracja zgodności
064	Informacje dotyczące WEEE
064	Informacje gwarancyjne

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ograniczenia dotyczące użytkowania

- Odkurzacz nie wolno użytkować na zewnątrz pomieszczeń ani w żadnym środowisku komercyjnym lub przemysłowym. Jest on przeznaczony wyłącznie do użytku w domu.
- Nie należy trzymać odkurzacza w samochodzie, aby uniknąć wpływu wysokiej lub niskiej temperatury na żywotność akumulatora.
- Pakiet akumulatorów tego odkurzacza nie może być ładowany ani rozładowywany w miejscach o wysokiej wilgotności i w temperaturach powyżej 40°C (104°F) lub poniżej 4°C (39°F).
- Należy ostrożnie używać szczotki do konserwacji, aby się nie skaleczyć, i przechowywać ją z dala od dzieci.
- Należy zadbać, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej ani osoby nie mające doświadczenia albo znajomości urządzenia, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkownika urządzenia przekazaną przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo (CB).
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wielu 8 lat i starsze oraz przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, a także osoby nie mające doświadczenia albo znajomości urządzenia, jeśli odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkownika urządzenia w sposób bezpieczny i ze zrozumieniem niebezpieczeństw z nim związanych. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie może być wykonywana przez dzieci bez nadzoru (UE).
- Aby spełnić wymagania dotyczące ekspozycji na promieniowanie radiowe, podczas pracy urządzenia musi być zachowana odległość co najmniej 20 cm pomiędzy tym urządzeniem a ludźmi. Aby zapewnić zgodność z przepisami, nie zaleca się wykonywania żadnych operacji w bliższej odległości niż ta.

- Antena tego nadajnika nie może być umieszczona w tym samym miejscu co jakakolwiek inna antena lub nadajnik.
- Włosy, luźne elementy ubrania oraz palce i inne części ciała należy trzymać z dala od otworów oraz części ruchomych.
- Głowicę obrotowej elektroszczotki należy trzymać z dala od kończyn i zwierząt, aby uniknąć urazów.
- Aby zapobiec obrażeniom, nie należy dotykać kabla zasilającego ani obsługiwać produktu wilgotnymi rękami.
- Nie wolno odkurzać niczego, co pali się lub dymi (np. niedogaszonych niedopałków papierosów).
- Nie należy odkurzać żadnych twardych lub ostro zakończonych przedmiotów (jak materiały budowlane, szkło, gwoździe).
- Niniejszy produkt może być użytkowany wyłącznie na obszarach znajdujących się poniżej 3 000 m n.p.m.
-  Podczas samoczyszczania i suszenia dostępne powierzchnie stacji ładującej, rolki i odkurzacza będą mieć wysoką temperaturę. Nie należy dotykać powierzchni, które mogą się nagrzać podczas użytkowania. Powierzchni wolno dotykać dopiero wtedy, gdy wystygną.
- Aby uniknąć zagrożenia, nie wolno odkurzać żadnych przewodów.
- Niniejszy produkt należy użytkować zgodnie z instrukcjami podanymi w instrukcji obsługi. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania niniejszego produktu.
- Spółka Roborock i jej sprzedawcy zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za szkody pośrednie, karne, przypadkowe lub wynikowe wynikające z użytkowania, niewłaściwego użytkowania bądź niemożności użycia tego produktu. Niniejsze zrzeczenie się odpowiedzialności nie wpływa na ustawowe prawa, których nie można się zrzec w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Akumulator i ładowanie

OSTRZEŻENIE

- Nie wolno ładować baterii jednorazowych.
- Niniejszy produkt zawiera akumulatory, które mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.

- Do ładowania akumulatora należy używać tylko odciepialnego zasilacza Roborock MDS29HRR dostarczonego z tym produktem.
- Nie należy korzystać z akumulatorów, przewodów zasilania i stacji ładujących innych firm.
- Aby zmniejszyć ryzyko urazów spowodowanych przez ruchome części, przed przystąpieniem do serwisowania należy odłączyć zasilanie.
- Nie należy demontować, naprawiać ani modyfikować akumulatora, przewodu zasilania i stacji ładującej.
- Nie należy ładować odkurzacza ani montować stacji ładującej w pobliżu źródeł ciepła lub w miejscach wilgotnych (np. w pobliżu grzejników lub w łazienkach).
- Nie należy wycierać przewodu zasilania lub stacji ładującej moką ściereczką ani dotykać ich mokrymi rękami.
- Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony lub zniszczony, należy natychmiast zaprzestać korzystania z niego i skontaktować się z działem obsługi posprzedażowej.
- Jeśli produkt nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, należy go w pełni naładować, a następnie odłączyć zasilacz i umieścić odkurzacz w chłodnym i suchym miejscu.
- Należy pamiętać o potrzebie ponownego ładowania raz na trzy miesiące, aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora.
- Zużytych akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmieci. Należy je przekazać profesjonalnej firmie zajmującej się recyklingiem.

Transport

- Zalecane jest transportowanie odkurzacza w oryginalnym opakowaniu.

Uwaga

- Filtr należy przepłukiwać pod bieżącą wodą co najmniej raz w miesiącu. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale Rutynowa konserwacja.

Objaśnienie symboli międzynarodowych

 – Tylko do zastosowania we wnętrzach.

A Wprowadzenie do produktu

A1 Odkurzacze

— Przełączanie trybów

- Naciśnięcie: przełączenie do trybu AUTO/MAX/ECO/Sponge
- Naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy podczas ładowania: przełączenie do trybu cichego suszenia / szybkiego suszenia

— Zasilanie

- Naciśnięcie: rozpoczęcie pracy / przejście w tryb oczekiwania na polecenie
- Naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy, gdy odkurzacze oczekuje na polecenie: wyłączenie

— Samoo czyszczanie

- Naciśnięcie podczas ładowania: rozpoczęcie / wstrzymanie samoo czyszczania
- Naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy podczas ładowania: rozpoczęcie / zakończenie suszenia

Uwaga: Aby zatrzymać samoo czyszczanie lub suszenie, naciśnij przycisk  podczas ładowania.

A1-1—Przycisk miejscowego dozowania piany

- Rozpoczęcie / zakończenie natrysku piany

A1-2—Głośnik

A1-3—Uchwyt

A1-4—Otwór przycisku zwalniania uchwytu

A1-5—Zaczep zwalnający rolę

A1-6—Kółka napędu adaptacyjnego

A1-7—Ekran LED

A1-8—Przycisk zwalnający blokadę zbiornika na brudną wodę

A1-9—Uchwyt zbiornika na brudną wodę

A1-10—Zbiornik na brudną wodę

A1-11—Port napełniania środkiem czyszczącym

A1-12—Przycisk zwalnający blokadę zbiornika na czystą wodę

A1-13—Dysza miejscowego dozowania piany

A1-14—Rolka

A1-15—Port napełniania zbiornika na czystą wodę

A1-16—Zbiornik na czystą wodę

A2 Stacja ładująca

A2-1—Taca susząca

A2-2—Wyloty powietrza

A2-3—Styki ładowania

A3 Przewód zasilający

A4 Filtr

A5 Szczotka do konserwacji

Uwaga: Szczotkę do konserwacji można umieścić we wgłębieniu z tyłu stacji ładującej.

A6 Ekran LED

A6-1—Tryb Sponge

A6-2—Tryb ECO

A6-3—Wskaźnik suszenia

A6-4—Wskaźnik poziomu naładowania

A6-5—Tryb AUTO

A6-6—Tryb MAX

A6-7—Pasek świetlny i wskaźnik błędu

A6-8—Wskaźnik WiFi

- Nie świeci: połączenie WiFi wyłączone
- Miga powoli: oczekiwanie na połączenie
- Miga szybko: łączenie
- Świeci ciągle: połączono z siecią WiFi

B Przygotowanie produktu

B1 Montowanie uchwytu

B1-1—Połącz uchwyt z korpusem głównym tak, aby usłyszeć kliknięcie, gdy uchwyt zatrzaskuje się na miejscu. Przyciski na uchwycie powinny być skierowane do przodu.

B1-2—Aby odłączyć uchwyt, włóż cienki, podłużny przedmiot do otworu przycisku zwalniania uchwytu znajdującego się z tyłu korpusu głównego i naciśnij. Przytrzymaj i wyciągnij uchwyt.

B2 Podłączanie stacji ładującej

B2-1—Obróć stację ładującą o 180 stopni i podłącz do niej przewód zasilający.

B2-2—Umieść stację ładującą na płaskiej, twardej podłodze i podłącz ją do zasilania.

Uwagi:

- Nie umieszczaj stacji ładującej w miejscach wilgotnych ani w pobliżu źródeł ciepła, np. w łazience lub kuchni albo blisko grzejnika.
- Szczotkę do konserwacji można umieścić we wgłębieniu z tyłu stacji ładującej.

Łączenie z aplikacją

1. Pobieranie aplikacji

Wyszukaj nazwę „Roborock” w sklepie App Store lub Google Play albo zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.



2. Resetowanie połączenia WiFi

Podłącz urządzenie do ładowania lub utrzymuj je w trybie oczekiwania na polecenia z włączonym ekranem. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski  oraz , aż usłyszysz komunikat głosowy

informujący o resetowaniu połączenia WiFi. Resetowanie będzie zakończone, gdy wskaźnik WiFi zacznie wolno migać. Odkurzacze będą wtedy oczekiwać na połączenie.

Uwaga: Jeśli nie możesz nawiązać połączenia z odkurzaczem z powodu konfiguracji routera, zapomnianego hasła lub z innego powodu, zresetuj połączenie WiFi i dodaj odkurzacza jako nowe urządzenie.

3. Dodawanie urządzenia

Otwórz aplikację Roborock, dotknij pozycji „Dodaj urządzenie” lub przycisku „+” na stronie głównej i dodaj urządzenie, wykonując instrukcje wyświetlane w aplikacji.

Uwagi:

- Rzeczywisty proces może się różnić ze względu na stale wprowadzane aktualizacje aplikacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w aplikacji.
- Obsługiwana jest tylko sieć WiFi 2,4 GHz.

Instrukcja użycia

C1 Napełnianie zbiornika na czystą wodę

C1-1—Chwyc uchwyt zbiornika na czystą wodę, naciśnij przycisk zwalniający i pociągnij zbiornik na czystą wodę do góry pod niewielkim kątem, aby go wyjąć.

C1-2—Otwórz zatyczkę portu napełniania zbiornika na czystą wodę, wlej wodę z kranu i szczelnie zamknij zatyczkę.

C1-3—Otwórz zatyczkę portu napełniania środkiem czyszczącym, wlej odpowiednią ilość pianistego środka czyszczącego Roborock i szczelnie zamknij zatyczkę.

C1-4—Umieść zbiornik na czystą wodę z powrotem na głowicy czyszczącej. Delikatnie naciśnij, aż usłyszysz kliknięcie, gdy zbiornik zatrzaskuje się na miejscu.

Uwagi:

- Aby zapewnić skuteczne wytwarzanie piany, nie dolewaj wody do portu napełniania środkiem czyszczącym.
- Aby nie okształcić zbiornika na czystą wodę, nalewaj do niego wyłącznie zimną wodę.
- Aby zapobiec korozji lub uszkodzeniu, nie używaj żadnych środków dezynfekujących. Używaj wyłącznie środków czyszczących zalecanych przez firmę Roborock.
- Aby zwiększyć skuteczność sprzątania, sugerujemy wlanie zalecanego środka czyszczącego do portu napełniania środkiem czyszczącym przed użyciem urządzenia. Podczas sprzątania urządzenie będzie automatycznie mieszać środek czyszczący z czystą wodą we wcześniej ustalonej proporcji.

C2 Blokowanie i odblokowywanie

Delikatnie nadepnij na głowicę sprzątaczącą i przytrzymaj uchwyt. Popchnij, aby zablokować odkurzacza, i pociągnij, aby go odblokować.

C2-1—Zablokowane

C2-2—Odblokowane

C3 Uruchamianie odkurzacza

Naciśnij przycisk . Urządzenie przejdzie w tryb oczekiwania na polecenia.

Delikatnie nadepnij na głowicę sprzątającą i przytrzymaj uchwyt. Następnie pochyl uchwyt do tyłu, aby odblokować urządzenie. Urządzenie automatycznie rozpocznie pracę.

Uwaga: Domyślnie urządzenie uruchamia się automatycznie po odblokowaniu. Tę funkcję można wyłączyć w aplikacji.

C4 Czyszczenie w pozycji poziomej

Odkurzacz można położyć w pozycji poziomej, aby wyczyścić powierzchnie pod meblami i stojącymi urządzeniami. W tym celu opuść uchwyt podczas używania urządzenia. Dostępna pojemność zbiornika na brudną wodę zmniejsza się podczas sprzątania na płasko. Dlatego zalecamy opróżnienie zbiornika na brudną wodę przed przystąpieniem do czyszczenia powierzchni pod meblami i stojącymi urządzeniami.

Uwaga: Zawsze kładź odkurzacz płasko z przyciskami na uchwycie skierowanymi do góry.

C5 Zmienianie trybu

Naciśnij przycisk , aby przełączyć odkurzacz między trybami AUTO, MAX, ECO i Sponge. Na ekranie będzie wyświetlana ikona bieżącego trybu.

C6 Spryskiwacz dozujący pianę

W przypadku uporczywych plam naciśnij i przytrzymaj przycisk miejscowego

dozowania piany, aby dostarczyć pianę umożliwiającą dokładne czyszczenie. Natryskiwanie piany zostanie przerwane po zwolnieniu przycisku lub automatycznie po 10 sekundach.

Uwagi:

- Podczas natryskiwania piany w pobliżu nie powinny przebywać dzieci ani zwierzęta.
- Po podaniu piany należy niezwłocznie wyczyścić odpowiednie miejsce.

Oczekiwanie na polecenia i wyłączanie zasilania

1. Naciśnięcie przycisku  lub ustawienie urządzenia pionowo powoduje przerwanie czyszczenia i przejście do trybu oczekiwania na polecenia.
2. Jeśli w trybie oczekiwania na polecenia odkurzacz będzie bezczynny przez 5 minut, wyłączy się automatycznie. Aby wyłączyć go ręcznie, w trybie oczekiwania na polecenia naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy.

Uwaga: Domyślnie po zablokowaniu w pozycji pionowej urządzenie automatycznie przerywa pracę. Tę funkcję można wyłączyć w aplikacji.

C7 Alerty dotyczące poziomu wody

Gdy zbiornik na brudną wodę zostanie zapełniony lub zbiornik na czystą wodę zostanie opróżniony podczas sprzątania, odkurzacz powiadomi o tym odpowiednim alertem dźwiękowym i wizualnym. W takim

przypadku napełnij zbiornik na czystą wodę lub opróżnij zbiornik na brudną wodę, a następnie wznów sprzątanie.

C7-1—Pasek świetlny ma kolor czerwony: wystąpił błąd

C8 Opróżnianie zbiornika na brudną wodę

C8-1—Przytrzymaj uchwyt zbiornika na brudną wodę, naciśnij przycisk zwalniający i przechyl zbiornik do tyłu, aby go wyciągnąć.

C8-2—Delikatnie pociągnij w górę uchwyt pokrywy zbiornika na brudną wodę, aby ją zdjąć, a następnie opróżnij ten zbiornik.

C8-3—Zamontuj ponownie pokrywę zbiornika. Przechyl zbiornik na brudną wodę, włóż jego dolną część z powrotem do odkurzacza i delikatnie dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie, gdy zbiornik zatrzśnie się na miejscu.

C9 Ładowanie i samoczyszczenie

1. Zablokuj odkurzacz w trybie oczekiwania na polecenia i umieść go na stacji ładującej. Ładowanie rozpocznie się, gdy usłyszysz komunikat głosowy: „Rozpoczęto ładowanie. Rozpocznij samooczyszczanie”.

2. Naciśnij przycisk , aby rozpocząć / wstrzymać inteligentne samooczyszczanie.
3. Po zakończeniu samooczyszczania i suszenia postępuj zgodnie z komunikatem głosowym i od razu opróżnij zbiornik na brudną wodę, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

Uwagi:

- Aby zapewnić optymalną wydajność samooczyszczania i suszenia, upewnij się, że zbiornik na czystą wodę i zbiornik na brudną wodę znajdują się na swoich miejscach.
- Produkt ma wbudowany wydajny akumulator litowo-jonowy. Aby wydajność akumulatora pozostała na wysokim poziomie, podczas normalnego użytkowania utrzymuj produkt w stanie naładowanym.
- Zawsze odstawiaj odkurzacz z powrotem na stację ładującą, aby zapobiec powstawaniu plam wody na podłodze.
- Jeśli tryb ładowania i uśpienia jest wyłączony oraz urządzenie jest wyłączone, sprawdź, czy urządzenie znajduje się w stacji ładującej, włącz je za pomocą przycisku , a następnie rozpocznij procedurę samooczyszczania.

Suszenie

Po zakończeniu samooczyszczania suszenie rozpocznie się automatycznie. Podczas ładowania naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy, aby przełączyć tryby suszenia. Aby od razu rozpocząć suszenie, podczas ładowania urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy.

Uwagi:

- Automatyczne suszenie można wyłączyć w aplikacji.
- Samooczyszczanie i suszenie można dostosować i zaplanować w aplikacji.

- Samooczyszczanie i suszenie są dostępne tylko podczas ładowania odkurzacza oraz przy wystarczającym poziomie naładowania. Wymagany poziom naładowania zależy od trybu suszenia. Jeśli odkurzacz jest ustawiony na szybkie suszenie, ale poziom naładowania jest niski, urządzenie automatycznie przełączy się na ciche suszenie.
- Podczas samooczyszczania i suszenia nie należy się zbliżać do stacji ładującej.
- Jeśli tryb ładowania i uśpienia jest wyłączony oraz urządzenie jest wyłączone, sprawdź, czy urządzenie znajduje się w stacji ładującej, włącz je za pomocą przycisku , a następnie rozpocznij procedurę suszenia.

Włączanie / wyłączanie trybu ładowania i uśpienia

Tryb ładowania i uśpienia jest domyślnie wyłączony. Aby go włączyć lub wyłączyć, podczas ładowania naciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez 5 sekund, aż usłyszysz komunikat głosowy: „Tryb ładowania i uśpienia włączony” lub „Tryb ładowania i uśpienia wyłączony”.

Uwagi:

- Brak połączenia WiFi. Przy wyłączonym trybie ładowania i uśpienia: W pełni naładowane urządzenie po pięciu minutach automatycznie się wyłączy. Aby rozpocząć procedurę samooczyszczania i suszenia, naciśnij przycisk , aby włączyć urządzenie, a następnie naciśnij przycisk .
- W pozostałych przypadkach: Jeśli urządzenie jest ładowane, ale nie jest używane, ekran LED zostanie wyłączony po 5 minutach. W pełni naładowane urządzenie nie wyłączy się automatycznie. Aby rozpocząć procedurę samooczyszczania i suszenia, naciśnij przycisk .

Ustawienia komunikatów głosowych

Po dodaniu odkurzacza w aplikacji możesz regulować głośność i zmieniać język komunikatów głosowych w aplikacji.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Gdy odkurzacz jest w trybie oczekiwania na polecenia, naciśnij przyciski  oraz  i przytrzymaj je przez 5 sekund, aż usłyszysz komunikat głosowy dotyczący przywracania ustawień fabrycznych. W urządzeniu zostaną przywrócone ustawienia fabryczne.

Dezaktywacja sieci WiFi

Aby odłączyć odkurzacz od sieci WiFi, naciśnij przyciski  oraz  i przytrzymaj je do czasu usłyszenia komunikatu głosowego. Następnie zaczekaj 5 minut. Po tym czasie sieć WiFi zostanie automatycznie dezaktywowana. Gdy zechcesz ponownie nawiązać połączenie, wykonaj odpowiednie instrukcje nawiązywania połączenia.

Rutynowa konserwacja

Uwagi:

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwowania produktu odkurzacz musi zostać wyłączony lub jego praca musi zostać zatrzymana, a stacja ładująca musi zostać odłączona.

- Częstotliwość wymiany części zależy od warunków użytkowania. W przypadku zauważenia oznak nieprawidłowego zużycia części, należy natychmiast je wymienić.
- Włókna filtra i rolki zostały pokryte środkiem antybakteryjnym na bazie jonów srebra, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów spowodowanych przez bakterie.

Konserwacja produktu

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je w pełni naładować, odłączyć od zasilania i pozostawić w chłodnym, suchym miejscu. Nie umieszczaj go w miejscach wilgotnych ani narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Urządzenie należy ładować co najmniej raz na 3 miesiące. Pozwoli to uniknąć nadmiernego rozładowania.

Odkurzacz

Przetrzyj i wyczyść odkurzacz miękką, suchą szmatką. Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjmij odkurzacz ze stacji ładującej i wyłącz go.

D1 Zbiornik na brudną wodę i filtr

- * Zbiornik na brudną wodę: należy czyścić w razie potrzeby.
- * Filtr: należy czyścić lub wymienić w razie potrzeby.

D1-1—Odłącz zbiornik na brudną wodę, pociągnij w górę uchwyt pokrywki zbiornika, zdejmij pokrywę i wyjmij filtr z pokrywki. Oplucz filtr zimną wodą, a następnie strząśnij resztki wody.

D1-2—Dokładnie wysusz wszystkie części, zanim zamontujesz je z powrotem.

Uwagi:

- Pozostaw filtr do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 24 godziny, a następnie zamontuj go z powrotem.
- Nie dotykaj powierzchni filtra rękami, szczotkami ani ostrymi przedmiotami, aby go nie uszkodzić.

D2 Separator ciał stałych i cieczy

* Należy czyścić w razie potrzeby.

1. Aby wyjąć separator ciał stałych i cieczy, chwyc zatraski po obu stronach i odłącz je.
2. Aby zamontować separator, skieruj go w stronę wlotu zanieczyszczeń, dobrze wyrównaj zatraski i dociśnij je, aż zatraską się na swoich miejscach.

D3 Zbiornik na czystą wodę i rolka

- * Zbiornik na czystą wodę: należy czyścić co 2–4 tygodnie.
- * Rolka: należy czyścić w razie potrzeby i wymieniać co 3 miesiące.

D3-1—Chwyc uchwyt zbiornika na czystą wodę, naciśnij przycisk zwalniający i pociągnij zbiornik na czystą wodę do góry pod niewielkim kątem, aby go wyjąć.

D3-2—Przeplucz dno zbiornika czystą wodą.

D3-3—Chwyc zaczep zwalniający rolkę i wyciągnij rolkę wzdłuż głowicy czyszczącej. Za pomocą dołączonej szczotki do konserwacji usuń zanieczyszczenia z rolki, a następnie przeplucz rolkę czystą wodą.

D3-4—Aby wymienić rolkę, delikatnie podważ nasadkę rolki za pomocą płaskiego śrubokręta. Następnie zamontuj nasadkę na nowej rolce.

D3-5—Zamontuj ponownie rolkę i zbiornik na czystą wodę.

Uwagi:

- Szczotki do konserwacji używaj ostrożnie, aby się nie skaleczyć.
- Odłączając nasadkę rolki, nie ciągnij jej za uchwyt.
- Aby zapobiec potencjalnym uszkodzeniom, podczas czyszczenia rolki nie zdejmuj nasadki.

D4 Kółka napędu adaptacyjnego

Regularnie czyść kółka napędu adaptacyjnego.

D5 Głowica czyszcząca i rurka na brudną wodę

* Należy czyścić w razie potrzeby.

1. Wyłącz odkurzacz i ustaw go w stabilnej pozycji, a następnie odłącz od niego zbiornik na brudną wodę i zbiornik na czystą wodę oraz wyjmij rolkę.
2. Wyczyść szczelinę rolki i rurkę na brudną wodę za pomocą dołączonej szczotki do konserwacji.
3. Zainstaluj ponownie rolkę, zbiornik na czystą wodę i zbiornik na brudną wodę.

Uwaga: Nie płucz głowicy czyszczącej bezpośrednio w wodzie.

D6 Stacja ładująca

* Należy czyścić w razie potrzeby.

Odłącz stację ładującą od zasilania i wyczyść jej powierzchnię oraz styki ładowania suchą, miękką szmatką.

Uwagi:

- Nie płucz stacji ładującej bezpośrednio w wodzie.
- Jeśli na powierzchni stacji ładującej znajduje się woda, wytrzyj ją miękką, suchą szmatką. Nie obracaj stacji, aby jej nie uszkodzić.

Parametry podstawowe

Odkurzacz

Model	WD5M14A
Znamionowe napięcie / natężenie prądu	21,6 V DC, 12 A
Akumulator	21,6 V / 4 000 mAh (TYP), akumulator litowo-jonowy

Stacja ładująca

Model	MDS29HRR
Znamionowe napięcie wejściowe	220–240 V AC
Częstotliwość znamionowa	50–60 Hz
Znamionowy prąd wejściowy (ładowanie)	0,35 A
Znamionowy prąd wejściowy (suszenie)	3 A
Znamionowy prąd wyjściowy	30 V DC, 1 A
Akumulator do ładowania	21,6 V / 4 000 mAh (TYP), akumulator litowo-jonowy

Specyfikacja WiFi

Usługa	WiFi
Protokół	802,11 b/g/n
Zakres częstotliwości	2 400–2 483,5 MHz
Maks. moc wyjściowa	≤20 dBm

Częste problemy

Zeskanuj poniższy kod QR, aby zobaczyć częste problemy.



Unijna deklaracja zgodności

Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. niniejszym deklaruje, że to urządzenie spełnia wymogi odpowiednich dyrektyw i norm europejskich z poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. niniejszym deklaruje, że sprzęt radiowy typu WD5M14A jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Odwiedź poniższe łącze, aby wyświetlić interfejsy sieciowe udostępniane przez produkt, usługi udostępniane przez interfejsy sieciowe oraz informacje o czujnikach zewnętrznych:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Informacje dotyczące WEEE

Prawidłowa utylizacja produktu. Niniejsze oznaczenie wskazuje, że na terenie UE produktu tego nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec możliwym szkodom wyrządzonym środowisku lub ludzkiemu zdrowiu, a wynikającym z niekontrolowanego wyrzucania odpadów, niniejszy produkt należy poddać recyklingowi, aby wspierać zrównoważone ponowne wykorzystanie materiałów. W celu zwrócenia zużytego urządzenia należy udać się do lokalnego punktu selektywnej zbiórki odpadów lub skontaktować ze sprzedawcą produktu. W takich miejscach produkt może zostać przekazany do bezpiecznego recyklingu.



Informacje gwarancyjne

Okres obowiązywania gwarancji zależy od przepisów obowiązujących w kraju, w którym produkt jest sprzedawany, a podmiotem odpowiedzialnym za gwarancję jest sprzedawca.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe lub wykonawcze.

Naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane centrum serwisowe. Podczas składania roszczenia gwarancyjnego wymagane jest przedstawienie oryginalnego dowodu zakupu (wraz z datą zakupu).

Gwarancja nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

- Normalne zużycie.
- Nieprawidłowe użycie, tj. przeciążenie urządzenia, zastosowanie niezatwierdzonych akcesoriów, użycie siły.
- Uszkodzenie spowodowane przez czynniki zewnętrzne.
- Uszkodzenie spowodowane niezastosowaniem się do zapisów podręcznika użytkownika, np. podłączenie do sieci o parametrach niezgodnych z instrukcją montażu.
- Częściowe lub całkowite rozmontowanie urządzenia.