

Svenska

Roborock F25 ACE Pro

Bruksanvisning för våt- och torrdammsugare

Läs denna bruksanvisning med diagram noggrant innan produkten används och spara den för framtida referens.

Innehåll

- 074 Säkerhetsinformation
- 074 Internationella symboler med förklaring
- 075 Produktintroduktion
- 075 Produktinstallation
- 076 Ansluta till appen
- 076 Användaranvisningar
- 078 Rutinunderhåll
- 079 Grundparametrar
- 080 Vanliga problem
- 081 EU-försäkran om överensstämmelse
- 081 WEEE-information
- 081 Garantiinformation

Säkerhetsinformation

Användarbegränsningar

- Använd inte dammsugaren utomhus eller i kommersiella eller industriella miljöer. Den är endast avsedd för användning i hemmet.
- Förvara inte dammsugaren i en bil för att undvika höga eller låga temperaturer som påverkar batteriets livslängd.
- Den här robotdammsugarens batteripaket kan varken laddas eller användas i miljöer med hög luftfuktighet eller i temperaturer över 40 °C eller under 4 °C.
- Använd underhållsborsten försiktigt för att undvika skador. Förvara utom räckhåll för barn.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet (CB).
- Apparaten kan användas av barn från 8 år och upp och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår riskerna med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt (EU).
- För att uppfylla RF-exponeringskraven ska ett avstånd på 20 cm eller mer upprätthållas mellan denna enhet och personer när enheten används. För att säkerställa överensstämmelse rekommenderas ingen användning som sker på närmare håll än detta avstånd.
- Antennen som används för den här sändaren får inte användas med någon annan antenn eller sändare.
- Håll hår, lösa kläder, fingrar och alla kroppsdelar borta från öppningar och rörliga delar.

- Håll lemmar och husdjur borta från de roterande borst huvudena för att undvika skador.
- Rör inte nätkabeln och använd inte produkten med våta händer för att förhindra personskador.
- Dammsug inte några brinnande eller rykande ämnen (såsom fimpar som inte är släckta).
- Dammsug inte hårda eller spetsiga föremål (t.ex. byggmaterial, glas och spikar).
- Denna produkt får endast användas i områden under 3 000 meter över havet.
- ⚠ Vid självrengöring och torkning kommer temperaturen på tillgängliga ytor på laddockan, rullen och dammsugaren att vara hög. Rör inte vid ytor som är benägna att bli varma under användning. Rör vid dem först efter att ytorna har svalnat.
- Dammsug inte sladdar eller andra kablar för att undvika fara.
- Använd denna produkt i enlighet med instruktionerna i användarhandboken. Användaren ansvarar för förlust eller skada som kan uppstå på grund av felaktig användning av denna produkt.
- Roborock och dess återförsäljare avsägar sig allt ansvar för indirekta, straffrättliga, oförutsedda skador eller följdsador som uppstår till följd av användning, felaktig användning eller oförmåga att använda denna produkt. Denna ansvarsfriskrivning påverkar inte några lagstadgade rättigheter som inte kan avsägas enligt tillämplig lag.

Batteri och laddning

VARNING

- Ladda inte icke-laddningsbara batterier.
- Denna produkt innehåller batterier som endast får bytas ut av en kunnig fackman.
- För att ladda batteriet ska du endast använda den avtagbara försörjningsenheten från roborock MDS29HRR som medföljer denna produkt.
- Använd inte batterier, strömkablar eller dockor från tredje parter.

- För att undvika risken för skada på grund av rörliga delar ska du slå av strömmen innan underhåll genomförs på produkten.
- Varken demontera, reparera eller modifiera batteriet, strömkabeln eller dockan.
- Ladda inte dammsugaren och installera inte dockningsstationen nära värmekällor eller i fuktiga utrymmen (t.ex. element eller badrum).
- Torka inte av strömkabeln eller dockan med en våt trasa och rör inte vid dem med våta händer.
- Om nätsladden är skadad eller trasig, sluta omedelbart att använda den och kontakta kundservice.
- Om produkten inte ska användas under en längre tid ska den laddas helt, kopplas bort från strömförsörjningen och placeras på en sval och torr plats.
- Se till att du laddar den en gång var tredje månad för att undvika att batteriet laddas ur för mycket.
- Kasta inte förbrukade batterier. Ta dem till en professionell återvinningsstation.

Transport

- Vi rekommenderar att dammsugaren transporteras i originalförpackningen.

Obs!

- Skölj filtret minst en gång i månaden med kranvatten. Läs i Rutinunderhåll för mer information.

Internationella symboler med förklaring

🏠 – Endast för inomhusbruk.

A Produktintroduktion

A1 Dammsugare

—Byt läge

- Tryck på: Växla till AUTO/MAX/EKO/Svamläge
- Håll nedtryckt i 2 sekunder under laddning: Växla till läget Tyst torkning/Snabbtorkning

—Strömbrytare

- Tryck på: Starta användning/Gå till väntar på order-läge
- Håll nedtryckt i 2 sekunder när dammsugaren väntar på order: Slå av

—Självrengöring

- Tryck på under laddning: Starta/pausa självrengöring
- Håll nedtryckt i 2 sekunder under laddning: Starta/stoppa torkning

Obs! Om du vill stoppa självrengöring eller torkning trycker du på knappen  medan den laddas.

A1-1—Knappen Skumplats

- Starta/stoppa skumsprutning

A1-2—Högtalare

A1-3—Handtag

A1-4—Hål för borttagningsspärr för handtag

A1-5—Frigöringsflik för rulle

A1-6—Adaptiva drivhjul

A1-7—LED-skärm

A1-8—Borttagningsspärr för smutsvattenbehållare

A1-9—Handtag för smutsvattenbehållare

A1-10—Smutsvattenbehållare

A1-11—Påfyllningsport för rengöringslösning

A1-12—Borttagningsspärr för renvattenbehållare

A1-13—Munstycke för Skumplats

A1-14—Rulle

A1-15—Påfyllningsport för renvattenbehållare

A1-16—Renvattenbehållare

A2 Laddningsdocka

A2-1—Torkningsfack

A2-2—Utlopp för torkningsluft

A2-3—Laddningskontakter

A3 Strömladd

A4 Filter

A5 Underhållsborste

Obs! Underhållsborsten kan placeras i skåran på baksidan av laddningsdockan.

A6 LED-skärm

A6-1—Svamläge

A6-2—EKO-läge

A6-3—Indikator för torkning

A6-4—Indikator för batterinivå

A6-5—AUTO-läge

A6-6—MAX-läge

A6-7—Ljusremsa och felindikator

A6-8—Wi-Fi-indikator

- Av: Wi-Fi avaktiverat
- Blinkar långsamt: Väntar på anslutning
- Blinkar snabbt: Ansluter
- Lyser stadigt: Wi-Fi anslutet

B Produktinstallation

B1 Montera handtaget

B1-1—Anslut handtaget till dammsugaren tills det klickar på plats. Knapparna på handtaget ska vara vända framåt.

B1-2—Ta bort handtaget genom att föra in ett pennformat föremål i hålet till borttagningsspärren för handtaget på baksidan av dammsugaren och trycka. Håll i handtaget och dra ut det.

B2 Anslut laddningsdockan

B2-1—Placera laddningsdockan upp och ned och anslut strömladden till dockningsstationen.

B2-2—Placera laddningsdockan på ett plant, hårt golv och sätt i kontakten.

Obs!

- Placera inte laddningsdockan på fuktiga platser eller nära värmekällor, till exempel badrum, kök och värmeelement.
- Underhållsborsten kan placeras i skåran på baksidan av laddningsdockan.

Ansluta till appen

1. Ladda ner appen

Sök efter "Roborock" i App Store eller Google Play, eller skanna QR-koden för att ladda ner och installera appen.



2. Återställ WiFi

Håll dammsugaren på laddning eller i väntar på order-läge med skärmen på. Håll knapparna  och  nedtryckta samtidigt tills du hör röstaviseringen "Återställer WiFi". Återställningen är klar när WiFi-indikatorn blinkar långsamt. Dammsugaren väntar sedan på en anslutning.

Obs! Om du inte kan ansluta till dammsugaren på grund av din routerkonfiguration, ett glömt lösenord eller någon annan anledning ska du återställa WiFi och lägga till dammsugaren som en ny enhet.

3. Lägg till en enhet

Öppna Roborock-appen, tryck på knappen "Lägg till en enhet" eller "+" på startsidan och lägg till enheten enligt guiden i appen.

Obs!

- Den faktiska processen kan variera beroende på pågående appuppdateringar. Följ anvisningarna i appen.
- Endast 2,4 GHz WiFi stöds.

C Användaranvisningar

C1 Fylla på renvattenbehållaren

- C1-1—Ta tag i handtaget för renvattenbehållaren, tryck på frigöringsknappen och dra renvattenbehållaren uppåt i en liten vinkel för att ta bort den.
- C1-2—Öppna locket på renvattenbehållarens påfyllningsport, tillsätt kranvatten och stäng sedan locket ordentligt.
- C1-3—Öppna locket på påfyllningsporten för rengöringslösning, tillsätt en måttlig mängd Roborock-skumrengöringslösning och stäng sedan locket ordentligt.
- C1-4—Sätt tillbaka renvattenbehållaren på rengöringshuvudet. Tryck ned den försiktigt tills den klickar på plats.

Obs!

- För att säkerställa effektiv skumning ska du inte tillsätta vatten i påfyllningsporten för rengöringslösning.
- Undvik deformation av renvattenbehållaren genom att inte använda varmvatten.
- Undvik korrosion eller skada genom att inte använda desinfektionsmedel. Använd endast rengöringslösningar som rekommenderas av Roborock.
- För att förbättra rengöringsprestandan rekommenderar vi att du tillsätter rengöringslösning i påfyllningsporten för rengöringslösning före användning. Under rengöringen blandar dammsugaren automatiskt lösningen i det rena vattnet baserat på det förinställda förhållandet.

C2 Låsa och låsa upp

Trampa försiktigt på rengöringshuvudet och håll i handtaget. Tryck på det för att låsa dammsugaren och dra i det för att låsa upp.

C2-1—Låst

C2-2—Upplåst

C3 Starta dammsugaren

Om du trycker på knappen  går maskinen in i väntar på order-läge. Trampa försiktigt på rengöringshuvudet och håll i handtaget. Luta sedan handtaget bakåt för att låsa upp dammsugaren. Den börjar fungera automatiskt.

Obs! Som standard startar maskinen automatiskt efter upplåsning. Du kan inaktivera den här funktionen i appen.

C4 Liggande rengöring

Dammsugaren kan läggas plant för att rengöra under möbler och apparater. Gör detta genom att sänka ned handtaget medan du använder dammsugaren. Den tillgängliga kapaciteten för smutsvattenbehållaren minskar vid rengöring med liggande skaft. Därför rekommenderar vi att du tömmer smutsvattenbehållaren innan du rengör under möbler och apparater.

Obs! Håll alltid dammsugaren plant med knapparna på handtaget upptå.

C5 Byta läge

Tryck på knappen  för att växla mellan

lägena AUTO, MAX, EKO och Svampläge. Skärmen visar ikonen för det aktuella läget.

C6 Spruta skum på plats

För envisa fläckar under rengöring, håll knappen Skumpunkt nedtryckt för att spruta skum för djuprengöring. Skumsprutningen avbryts antingen när knappen släpps eller automatiskt efter 10 sekunder.

Obs!

- Håll barn och husdjur borta när du sprutar skum.
- Rengör platsen omedelbart efter att du har sprutat skum.

Vänta på order och slå av

1. När du trycker på knappen  eller ställer maskinen upprätt under rengöring, stannar den och går in i väntan på order-läge.
2. Om dammsugaren lämnas inaktiv i 5 minuter medan den väntar på order slås den av automatiskt. Om du vill stänga av dammsugaren manuellt håller du knappen  nedtryckt i 2 sekunder medan den väntar på order.

Obs! Som standard stannar maskinen automatiskt när den låses upprätt. Du kan inaktivera den här funktionen i appen.

C7 Vattennivåvarningar

När smutsvattenbehållaren är full eller renavattenbehållaren tom under användning avger dammsugaren ljudaviseringar

och visuella aviseringar. Fyll i detta fall på renavattenbehållaren eller töm smutsvattenbehållaren innan du återupptar rengöringen.

C7-1—Röd ljusremsa: Ett fel inträffade

C8 Tömma smutsvattenbehållaren

C8-1—Håll i smutsvattenbehållarens handtag, tryck på frigöringsknappen och luta behållaren bakåt för att ta bort den.

C8-2—Dra försiktigt i handtaget på behållarens lock uppåt för att ta bort locket och töm sedan smutsvattenbehållaren.

C8-3—Sätt tillbaka behållarens lock. Luta smutsvattenbehållaren, sätt tillbaka den nedre delen i dammsugaren och tryck sedan försiktigt inåt tills den klickar på plats.

C9 Laddning och självrengöring

1. Lås dammsugaren medan den är i väntan på order-läget och placera den i laddningsdockan. Laddningen startar när du hör röstmeddelandet: "Laddningen startade. Starta självrengöring."
2. Tryck på knappen  för att starta/pausa smart självrengöring.

3. Efter att självrengöring och torkning är klar följer du röstaviseringen och tömmer smutsvattenbehållaren i tid för att förhindra lukt.

Obs!

- Se till att renavattenbehållaren och smutsvattenbehållaren sitter på plats för optimala prestanda för självrengöring och torkning.
- Produkten är utrustad med ett inbyggt högpresterande uppladdningsbart litiumjonbatteri. För att bibehålla batteriets prestanda ska du hålla produkten laddad under normal användning.
- Placera alltid dammsugaren i laddningsdockan efter användning för att förhindra vattenfläckar på golvet.
- Om Laddnings- och viloläge inaktiveras och dammsugaren stängs av ska du se till att dammsugaren är i laddningsdockan, trycka på knappen  för att slå på den och sedan starta självrengöringen.

Torkning

När självrengöringen är klar startar torkningen automatiskt. Under laddning håller du knappen  nedtryckt i 2 sekunder för att byta mellan torkningslägen. Du kan starta torkning direkt genom att hålla knappen  nedtryckt i 2 sekunder medan dammsugaren laddas.

Obs!

- Du kan inaktivera automatisk torkning i appen.
- Du kan justera eller schemalägga självrengöring och torkning i appen.
- Självrengöring och torkning är endast tillgänglig när dammsugaren laddas och med tillräcklig batterinivå. Batterinivån som krävs varierar mellan olika torkningslägen. Om dammsugaren är inställd på snabbtorkning men batterinivån är låg, växlar den automatiskt till tyst torkning.
- Håll dig borta från laddningsdockans område under självrengöring och torkning.

- Om Laddnings- och viloläge inaktiveras och dammsugaren stängs av ska du se till att dammsugaren är i laddningsdockan, trycka på knappen  för att slå på den och sedan starta torkning.

Aktivera/inaktivera laddnings- och viloläge

Laddnings- och viloläget är inaktiverat som standard. Aktivera eller inaktivera den genom att trycka på knappen  i 5 sekunder under laddningen tills du hör röstmeddelandet: "Laddnings- och viloläge aktiverat" eller "Laddnings- och viloläge inaktiverat".

Obs!

- WiFi inte anslutet och Laddnings- och viloläge inaktiverat: Fem minuter efter att maskinen är fulladdad stängs den av automatiskt. Starta självrengöring och torkning genom att trycka på knappen  för att slå på dammsugaren och sedan trycka på knappen .
- I andra fall: När dammsugaren har laddats i 5 minuter utan användning stängs LED-skärmen av. När dammsugaren är fulladdad stängs den inte av automatiskt. Om du vill starta självrengöring och torkning trycker du på knappen .

Inställningar för röstaviseringar

När du har lagt till dammsugaren i appen kan du justera volymen och ändra språket för röstaviseringar i appen.

Återställa till fabriksinställningarna

När dammsugaren är i väntar på order-läget

håller du knapparna  och  nedtryckta i 5 sekunder tills du hör röstaviseringen "Återställer fabriksinställningar". Dammsugaren återställs sedan till fabriksinställningarna.

Avaktivera WiFi

Om du vill koppla bort dammsugaren från WiFi trycker du på knapparna  och  tills du hör ett röstmeddelande. Vänta sedan i 5 minuter så avaktiveras WiFi automatiskt. Om du vill återansluta ska du följa de relaterade anslutningsinstruktionerna.

Rutinunderhåll

Obs!

- Innan rengöring eller underhåll av produkten ska du se till att dammsugaren är avstängd eller stoppas och att laddningsdockan är fränkopplad.
- Hur ofta delarna måste bytas ut beror på den faktiska användningen. Om du upptäcker onormalt slitage ska du byta ut delarna omedelbart.
- Filtret och rullfibren har behandlats med antimikrobiellt medel med silverjoner för att motstå bakteriedofter.

Produktunderhåll

Om dammsugaren inte kommer att användas under en längre tid ska du ladda den helt, dra ur kontakten och förvara den på en sval och torr plats. Placera den inte på fuktiga platser eller i direkt solljus. Ladda den minst en gång var tredje månad för att undvika överurladdning.

Dammsugare

Torka och rengör dammsugaren med en mjuk och torr trasa. Innan rengöring ska du ta bort dammsugaren från laddningsdockan och stänga av den.

Smutsvattenbehållare och filter

- * Smutsvattenbehållare: Rengör efter behov.
- * Filter: Rengör eller byt ut det efter behov.

D1-1—Ävlgnsa smutsvattenbehållaren, dra ut handtaget till behållarens lock och ta bort filtret från behållarens lock. Skölj filtret med kallt vatten och skaka av det återstående vattnet.

D1-2—Torka alla delarna noggrant innan du sätter tillbaka dem.

Obs!

- Låt filtret torka helt i minst 24 timmar innan du sätter tillbaka det.
- Rör inte vid filterytan med händer, borstar eller vassa föremål för att undvika att skada den.

Separator av fast material och vätska

- * Rengör den efter behov.

- Ta bort separatorn av fast material och vätska genom att hålla i klämfästena på sidorna och ta bort dem.
- Om du vill installera separatorn ska du se till att den är vänd mot det smutsiga inloppet, rikta in klämfästena korrekt och trycka på fästena tills de snäpper fast på plats.

D3 Renvattenbehållare och rulle

* Renvattenbehållare: Rengör varje 2–4 veckor.

* Rulle: Rengör efter behov och byt ut var 3:e månad.

D3-1—Ta tag i handtaget för renvattenbehållaren, tryck på frigöringsknappen och dra renvattenbehållaren uppåt i en liten vinkel för att ta bort den.

D3-2—Skölj behållarens botten med rent vatten.

D3-3—Ta tag i rullens frigöringsspärr och dra ut rullen längs med rengöringshuvudet. Använd den medföljande underhållsborsten för att ta bort smutsen på rullen och skölj den sedan med rent vatten.

D3-4—Byt ut rullen genom att försiktigt bända loss rullens lock med en platt skruvmejsel. Montera sedan locket på den nya rullen.

D3-5—Sätt tillbaka rullen och sedan renvattenbehållare.

Obs!

- Använd underhållsborsten försiktigt för att undvika skador.
- När du tar bort rullens lock ska du inte dra i handtaget.
- För att förhindra potentiell skada ska du hålla rullens lock på medan du rengör rullen.

D4 Adaptiva drivhjul

Rengör de adaptiva drivhjuln regelbundet.

D5 Rengöringshuvud och smutsvattnets flödesväg

* Rengör efter behov.

1. Slå av dammsugaren och placera den i ett stabilt läge, ta sedan bort smutsvattenbehållaren, renvattenbehållaren och rullen.
2. Rengör rullens fack och smutsvattnets flödesväg med den medföljande underhållsborsten.
3. Sätt tillbaka rullen, renvattenbehållare och smutsvattenbehållaren.

Obs! Skölj inte rengöringshuvudet direkt med vatten.

D6 Laddningsdocka

* Rengör efter behov.

Koppla ur laddningsdockan och använd en mjuk, torr trasa för att rengöra dess yta och laddningskontakterna.

Obs!

- Skölj inte laddningsdockan med vatten.
- När det finns vatten på laddningsdockans yta ska du torka den med en mjuk, torr trasa och inte vända på den för att undvika skada.

Grundparametrar

Dammsugare

Modell	WD5M14A
Märkspänning/-ström	21,6 VDC 12 A
Batteri	21,6 V/4 000 mAh (TYP) litiumjonbatteri

Laddningsdocka

Modell	MDS29HRR
Nominell inspänning	220–240 V AC
Märkfrekvens	50–60 Hz
Nominell ingångsström (laddning)	0,35 A
Nominell ingångsström (torkning)	3 A
Nominell utgångsström	30 V DC 1 A
Ladda batteriet	21,6 V/4 000 mAh (TYP) litiumjonbatteri

WiFi-specifikation

Service	WiFi
Protokoll	802,11 b/g/n
Frekvensintervall	2 400–2 483,5 MHz
Max. uteffekt	≤20 dBm

Vanliga problem

Skanna QR-koden nedan för att visa Vanliga problem.



EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., försäkrar härmed att denna utrustning överensstämmer med tillämpliga direktiv och europeiska standarder samt ändringar. Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Vi, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., försäkrar härmed att radioutrustningen av typ WD5M14A överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Besök följande länk för att se nätverksgränssnitt som produkten exponerar, tjänster som är tillgängliga via nätverksgränssnitten och information om externa sensorer:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

WEEE-information

Korrekt avyttring av denna produkt. Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras med hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshantering, ska den återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din begagnade enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta produkten till en miljösäker återvinning.



Garantiinformation

Garantiperioden beror på lagarna i landet där produkten säljs och garantin är säljarens ansvar.

Garantin omfattar endast defekter i material eller utförande.

Reparationerna under garantin får endast utföras av ett auktoriserat servicecenter. När du gör ett anspråk enligt garantin måste den ursprungliga fakturan (med inköpsdatum) skickas in.

Garantin gäller inte vid:

- Normalt slitage.
- Felaktig användning, t.ex. överbelastning av apparaten, användning av icke godkända tillbehör, användning av kraft.
- Skada orsakad av yttre påverkan.
- Skada orsakad av att bruksanvisningen inte följts, t.ex. anslutning till en olämplig nätförsörjning eller bristande efterlevnad av installationsanvisningarna.
- Delvis eller helt demonterade apparater.