

Svenska

Bruksanvisning för våt- och torrdammsugare

Läs denna bruksanvisning med diagram noggrant innan produkten används och spara den för framtida referens.

Innehåll

- 076 Säkerhetsinformation
- 077 Internationella symboler med förklaring
- 078 Produktintroduktion
- 078 Produktinstallation
- 078 Användaranvisningar
- 080 Rutinunderhåll
- 081 Grundparametrar
- 082 Guide för statusindikator
- 082 Vanliga problem
- 083 EU-försäkran om överensstämmelse
- 083 WEEE-information
- 083 Garantiinformation

Säkerhetsinformation

Användarbegränsningar

- Använd inte dammsugaren utomhus eller i kommersiella eller industriella miljöer. Den är endast avsedd för användning i hemmet.
- Förvara inte dammsugaren i en bil för att undvika höga eller låga temperaturer som påverkar batteriets livslängd.
- Den här robotdammsugarens batteripaket kan varken laddas eller användas i miljöer med hög luftfuktighet eller i temperaturer över 40 °C eller under 4 °C.
- Använd underhållsborsten försiktigt för att undvika skador. Förvara utom räckhåll för barn.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet (CB).
- Apparaten kan användas av barn från 8 år och upp och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och

förstår riskerna med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt (EU).

- Håll hår, lösa kläder, fingrar och alla kroppsdelar borta från öppningar och rörliga delar.
- Håll lemmar och husdjur borta från de roterande borsthuvudena för att undvika skador.
- Rör inte nätkabeln och använd inte produkten med våta händer för att förhindra personskador.
- Dammsug inte några brinnande eller rykande ämnen (såsom fimpar som inte är släckta).
- Dammsug inte hårda eller spetsiga föremål (t.ex. byggmaterial, glas och spikar).
- Denna produkt får endast användas i områden under 3 000 meter över havet.
- ⚠ Vid självrengöring och torkning kommer temperaturen på tillgängliga ytor på laddockan, rullen och dammsugaren att vara hög. Rör inte vid ytor som är benägna att bli varma under användning. Rör vid dem först efter att ytorna har svalnat.
- Dammsug inte sladdar eller andra kablar för att undvika fara.
- Under och kort efter golvrengöring kommer golvet att vara vått och halt. Minska risken för att halka genom att justera rengöringsläget baserat på golvtyp, ytförhållanden och omgivningens temperatur och fuktighet. Gå inte på golvet förrän det är helt torrt.
- Använd denna produkt i enlighet med

instruktionerna i användarhandboken. Användaren ansvarar för förlust eller skada som kan uppstå på grund av felaktig användning av denna produkt.

- Roborock och dess återförsäljare avsäger sig allt ansvar för indirekta, straffrättsliga, oförutsedda skador eller följdskador som uppstår till följd av användning, felaktig användning eller oförmåga att använda denna produkt. Denna ansvarsfriskrivning påverkar inte några lagstadgade rättigheter som inte kan avsägas enligt tillämplig lag.

Batteri och laddning

VARNING

- Ladda inte icke-laddningsbara batterier.
- Denna produkt innehåller batterier som endast får bytas ut av en kunnig fackman.
- För att ladda batteriet ska du endast använda den avtagbara dockningsstationen från roborock MDS42HRR som medföljer denna produkt.
- Använd inte batterier, strömkablar eller dockor från tredje parter.
- För att undvika risken för skada på grund av rörliga delar ska du slå av strömmen innan underhåll genomförs på produkten.
- Varken demontera, reparera eller modifiera batteriet, strömkabeln eller dockan.
- Ladda inte dammsugaren och installera inte dockningsstationen nära värmekällor eller i fuktiga utrymmen (t.ex. element eller badrum).

- Torka inte av strömkabeln eller dockan med en våt trasa och rör inte vid dem med våta händer.
- Om nätsladden är skadad eller trasig, sluta omedelbart att använda den och kontakta eftermarknadsservice.
- Om produkten inte ska användas under en längre tid ska den laddas helt, kopplas bort från strömförsörjningen och placeras på en sval och torr plats.
- Se till att du laddar den en gång var tredje månad för att undvika att batteriet laddas ur för mycket.
- Kasta inte förbrukade batterier. Ta dem till en professionell återvinningsstation.
- Utsätt inte apparaten eller batteriet för överdrivna temperaturer.
- Var medveten om risken för att polerna på den batteridrivna apparaten eller batteriet kortsluts av metallföremål.

Beskrivning av miljöskydd

Ta bort batteriet

* Följande information gäller endast vid kassering av dammsugaren och bör inte följas vid daglig användning.

De kemiska ämnena i det inbyggda litiumjonbatteriet i denna produkt kan orsaka miljöföroreningar. Ta bort batteriet innan du kasserar produkten och lämna det till en professionell batteriåtervinningsanläggning för centraliserad avfallshantering.

Så här tar du bort batteriet:

1. Ta bort locket till statusindikatorn.
2. Koppla ur statusindikatorns terminal.
3. Koppla ur batteriets terminal.
4. Ta bort de två skruvarna som håller fast batteriet.
5. Ta bort batteriet.

Obs!

- Innan du tar bort batteriet ska du se till att det är helt urladdat. Försök inte att ta bort det om nätsladden är inkopplad.
- Koppla ur terminalerna försiktigt för att undvika kortslutning.
- Ta ut hela batteripaketet. Var försiktig så att du inte skadar batterihöljet för att undvika kortslutning eller läckage av farliga ämnen.
- Om batteriet läcker ska du omedelbart koppla bort strömförsörjningen. Använd skyddsutrustning (t.ex. handskar och mask) och flytta det läckande batteriet till ett öppet utomhusområde. Låt det vara och observera för att säkerställa att det inte finns någon risk för självantändning. Placera sedan batteriet i en förseglad påse och kassera det i enlighet med föreskrifterna för elektronikavfall. Om någon läckt vätska finns kvar ska du undvika direktkontakt och rengöra den först efter att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits. Om du kommer i kontakt med batteriläckage ska du skölja noggrant med rikligt med vatten och uppsöka läkarvård omedelbart.

Transport

- Vi rekommenderar att produkten transporteras i originalförpackningen.

Internationella symboler med förklaring

🏠 – Endast för inomhusbruk.

A Produktintroduktion

A1 Dammsugare

—Byt läge


- Tryck på: Ändra till EKO-/MAX-läge
- Tryck och håll inne i 2 sekunder när dammsugaren väntar på order: Slå på/stäng av röstmeddelanden/Justera volymen

—Strömbrytare

- Tryck på: Starta användning/Gå till väntar på order-läge
- Tryck och håll inne i 2 sekunder när dammsugaren väntar på order: Slå av

—Självrengöring

- Tryck på under laddning: Starta/pausa självrengöring
- Tryck och håll inne i 2 sekunder under laddning: Starta/stoppa torkning

Obs! Om du vill stoppa självrengöring eller torkning trycker du på knappen  medan den laddas.

A1-1—Högtalare

A1-2—Handtag

A1-3—Hål för borttagningsspärr för handtag

A1-4—Borttagningsspärr för rulle

A1-5—Statusindikator

A1-6—Borttagningsspärr för smutsvattenbehållare

A1-7—Handtag för smutsvattenbehållare

A1-8—Smutsvattenbehållare

A1-9—Påfyllningsport för renavattenbehållare

A1-10—Borttagningsspärr för renavattenbehållare

A1-11—Renvattenbehållare

A1-12—Rulle

A2 Laddningsdocka

A2-1—Torkningsfack

A2-2—Utlopp för torkningsluft

A2-3—Laddningskontakter

A3 Strömladd

A4 Filter

A5 Underhållsborste

Obs! Underhållsborsten kan placeras i skåran på baksidan av laddningsdockan.

A6 Statusindikator

A6-1—Statusindikator

- Blå/lila: Normal drift
- Röd: Avvikelse eller fel

B Produktinstallation

B1 Montera handtaget

B1-1—Anslut handtaget till dammsugaren tills det klickar på plats. Knapparna på handtaget ska vara vända framåt.

B1-2—Lossa handtaget genom att föra in ett pennformat föremål i hålet till

borttagningsspärren för handtag på baksidan av dammsugaren och trycka. Håll i handtaget och dra ut det.

B2 Ansluta laddningsdockan

B2-1—Placera laddningsdockan upp och ned, anslut strömladdningen till dockningsstationen och linda sladden i en ögla inuti lagringsplatsen för sladden efter behov.





Obs! Strömladdningen kan komma ut från antingen den högra eller vänstra öppningen på sladdens lagringsplats.

B2-2—Placera laddningsdockan på ett plant, hårt golv och sätt i kontakten.

Obs! Placera inte laddningsdockan på fuktiga platser eller nära några värmekällor, till exempel badrum, kök eller värmeelement.

C Användaranvisningar

Val av språk

Tryck och håll inne knapparna  och  i 3 sekunder för att starta språkvalet, tryck sedan på knappen  för att ändra språk. Bekräfta ditt val genom att hålla kvar på föredraget språk i 10 sekunder eller genom att trycka på knappen .

C1 Fylla på renvattenbehållaren

C1-1—Ta tag i renvattenbehållarens handtag, tryck på frigöringsknappen och dra renvattenbehållaren uppåt i en liten vinkel för att ta bort den.

C1-2—Öppna locket till påfyllningsporten på renvattenbehållaren, tillsätt kranvatten och stäng sedan locket ordentligt.

C1-3—Sätt tillbaka renvattenbehållaren på rengöringsmunstycket. Tryck ned den försiktigt tills den klickar på plats.

Obs!

- Undvik deformation av renvattenbehållaren genom att inte använda varmvatten.
- Undvik korrosion eller skada genom att inte använda desinfektionsmedel. Använd endast rengöringslösningar som rekommenderas av Roborock.
- För att förbättra rengöringsprestanda rekommenderar vi att du tillsätter 1/4 flaskkork av den rekommenderade rengöringslösningen i den fyllda renvattenbehållaren.


C2 Låsa och låsa upp

Trampa försiktigt på rengöringshuvudet och håll i handtaget. Tryck på det för att låsa dammsugaren och dra i det för att låsa upp.

C2-1—Låst

C2-2—Upplåst

C3 Starta dammsugaren

Om du trycker på knappen  går maskinen in i väntar på order-läge. Trampa försiktigt på rengöringshuvudet och håll i handtaget. Luta sedan handtaget bakåt för att låsa upp dammsugaren. Den börjar fungera automatiskt.

C4 Liggande rengöring


Dammsugaren kan läggas platt för att rengöra under möbler och apparater. Gör detta genom att sänka ned handtaget medan du använder dammsugaren. Den tillgängliga kapaciteten för smutsvattenbehållaren minskar vid rengöring med liggande skaft. Därför rekommenderar vi att du tömmer smutsvattenbehållaren innan du rengör under möbler och apparater.


Obs! Håll alltid dammsugaren med knapparna på handtaget uppåt när den ligger platt.

C5 Byta läge

Tryck på knappen  för att växla mellan lägena EKO och MAX. Statusindikatorn blinkar baserat på det aktuella läget.

Vänta på order och slå av

1. När du trycker på knappen  eller ställer maskinen upprätt under rengöring, stannar den och går in i väntar på order-läge.

2. Om dammsugaren förblir inaktiv i 5 minuter medan den väntar på order stängs den av automatiskt. Du kan stänga av den manuellt genom att hålla knappen  intryckt i 2 sekunder medan den väntar på order.

Vattennivåvarningar

När smutsvattenbehållaren är full under användning avger dammsugaren ljudaviseringar och visuella aviseringar. Töm i så fall smutsvattenbehållaren innan du återupptar rengöringen.

Obs! När smutsvattenbehållaren är full lyser statusindikatorn rött.


C6 Tömma smutsvattenbehållaren

C6-1—Håll i smutsvattenbehållarens handtag, tryck på frigöringsknappen och luta behållaren bakåt för att ta bort den.

C6-2—Dra försiktigt handtaget på behållarens lock uppåt för att ta bort locket och töm sedan smutsvattenbehållaren.

C6-3—Sätt tillbaka behållarens lock. Luta smutsvattenbehållaren, sätt tillbaka dess nedre del i dammsugaren och tryck den sedan försiktigt inåt tills den klickar på plats.


C7 Laddning och självrengöring

1. Läs dammsugaren när den väntar på order och placera den på laddningsdockan. Laddningen startar när du hör röstmeddelandet: "Laddningen startade. Starta självrengöring."
2. Tryck på knappen  för att starta/pausa självrengöring.
3. Efter att självrengöring och torkning är klar följer du röstaviseringen och tömmer smutsvattenbehållaren i tid för att förhindra lukt.

Obs!

- Se till att renvattenbehållaren och smutsvattenbehållaren sitter på plats för optimala prestanda för självrengöring och torkning.
- Produkten är utrustad med ett inbyggt högpresterande uppladdningsbart litiumjonbatteri. Bibehåll batteriets prestanda genom att alltid ladda produkten efter användning.
- Placera alltid dammsugaren i laddningsdockan efter användning för att förhindra vattenfläckar på golvet.



Torkning

När självrengöringen är klar startar torkningen automatiskt. Du kan starta torkning direkt genom att hålla knappen  nedtryckt i 2 sekunder medan dammsugaren laddas.

Obs!

- Självrengöring och torkning är endast tillgänglig när dammsugaren laddas och med tillräcklig batterinivå.
- Håll dig borta från laddningsdockans område under självrengöring och torkning.

Återställa till fabriksinställningarna

När dammsugaren är i väntar på order-läget håller du knapparna  och  nedtryckta i 5 sekunder tills du hör röstaviseringen "Återställer fabriksinställningar".

Dammsugaren återställs sedan till fabriksinställningarna.

D Rutinunderhåll

Obs!

- Innan du rengör eller underhåller produkten ska du se till att dammsugaren är avstängd eller stoppad och att laddningsdockan är urkopplad.
- Hur ofta delarna måste bytas ut beror på den faktiska användningen. Om du upptäcker onormalt slitage ska du byta ut delarna omedelbart.
- Filtret och rullfibren har behandlats med antimikrobiellt medel med silverjoner för att motstå bakteriedofter.

Produktunderhåll

Om dammsugaren inte kommer att användas under en längre tid ska du ladda den helt, dra ur kontakten och förvara den på en sval och torr plats. Placera den inte på fuktiga platser eller i direkt solljus. Ladda den minst en gång var tredje månad för att undvika överurladdning.

Dammsugare

Torka och rengör dammsugaren med en mjuk och torr trasa. Innan rengöring ska du ta bort dammsugaren från laddningsdockan och stänga av den.

D1 Smutsvattenbehållare och filter

- * Smutsvattenbehållare: Rengör efter behov.
- * Filter: Rengör eller byt ut det efter behov.

D1-1—Ta bort smutsvattenbehållaren, dra handtaget på behållarens lock uppåt för att ta bort locket och ta bort filtret från behållarens lock. Skoj filtret med kallt vatten och skaka av det återstående vattnet.

D1-2—Torka alla delarna noggrant innan du sätter tillbaka dem.

Obs!

- Låt filtret torka helt i minst 24 timmar innan du sätter tillbaka det.
- Rör inte vid filterytan med händer, borstar eller vassa föremål för att undvika att skada den.

D2 Renvattenbehållare och rulle

- * Renvattenbehållare: Rengör varje 2–4 veckor.
- * Rulle: Rengör efter behov och byt ut var 3:e månad.

D2-1—Ta tag i renvattenbehållarens handtag, tryck på frigöringsknappen och dra renvattenbehållaren uppåt i en liten vinkel för att ta bort den.

D2-2—Skölj behållarens botten med rent vatten.

D2-3—Ta tag i rullens borttagningsspärr och dra ut rullen långs rengöringsmunstycket. Använd den medföljande underhållsborsten för att ta bort smuts från rullen och skölj den sedan med rent vatten.

D2-4—Byt ut rullen genom att försiktigt bända loss rullens lock med en platt skruvmejsel. Montera sedan locket på den nya rullen.

D2-5—Sätt tillbaka rullen och sedan renavattenbehållaren.

Obs!

- Använd underhållsborsten försiktigt för att undvika skador.
- När du tar bort rullens lock ska du inte dra i handtaget.
- För att förhindra potentiell skada ska du hålla rullens lock på medan du rengör rullen.

D3 Rengöringshuvud och smutsvattnets flödesväg

* Rengör efter behov.

1. Slå av dammsugaren och placera den i ett stabilt läge, ta sedan bort smutsvattenbehållaren, renavattenbehållaren och rullen.
2. Rengör rullens fack och smutsvattnets flödesväg med den medföljande underhållsborsten.

3. Sätt tillbaka rullen, renavattenbehållaren och smutsvattenbehållaren.

Obs! Skölj inte rengöringshuvudet direkt med vatten.

D4 Laddningsdocka

* Rengör efter behov.

Koppla ur laddningsdockan och rengör ytan och laddningskontaktarna med en mjuk, torr trasa.

Obs!

- Skölj inte laddningsdockan med vatten.
- När det finns vatten på laddningsdockans yta ska du torka den med en mjuk, torr trasa och inte vända på den för att undvika skada.

Grundparametrar

Dammsugare

Modell	WD5M19A
Märkspänning/-ström	21,6 V DC 8,8 A
Batteri	21,6 V/2 500 mAh (TYP) litiumjonbatteri

Laddningsdocka

Modell	MDS42HRR
Nominell inspänning	220–240 V AC
Märkfrekvens	50–60 Hz
Nominell ingångsström (laddning)	0,35 A
Nominell ingångsström (torkning)	3 A
Nominell uteffekt	30 V DC 1 A
Ladda batteriet	21,6 V/2 500 mAh (TYP) litiumjonbatteri

Guide för statusindikator

En blå eller lila statusindikator representerar normal drift, medan en röd statusindikator representerar ett fel eller ett onormalt tillstånd.

Maskinstatus	Statusindikator
Laddning	Pulserar blått
På dockningsstationen och full-laddad/I EKO-läge och batterinivån $\geq 20\%$	Lyser blått
I MAX-läge och batterinivån $\geq 20\%$	Lyser lila
I EKO-läge och batterinivån $< 20\%$	Blinkar blått långsamt
I MAX-läge och batterinivån $< 20\%$	Blinkar långsamt lila
Låg batterispänning	Blinkar rött och blått växelvis och slocknar sedan
Full smutsvattenbehållare	Lyser rött
Övriga fel	Blinkar rött

Vanliga problem

Skanna QR-koden nedan för att visa Vanliga problem.



EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., försäkrar härmed att denna utrustning överensstämmer med tillämpliga direktiv och europeiska standarder samt ändringar. Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

WEEE-information

Korrekt avyttring av denna produkt. Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras med hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshantering, ska den återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din begagnade enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta produkten till en miljösäker återvinning.



Garantiinformation

Garantiperioden beror på lagarna i landet där produkten säljs och garantin är säljarens ansvar.

Garantin omfattar endast defekter i material eller utförande.

Reparationerna under garantin får endast utföras av ett auktoriserat servicecenter. När du gör ett anspråk enligt garantin måste den ursprungliga fakturan (med inköpsdatum) skickas in.

Garantin gäller inte vid:

- Normalt slitage.
- Felaktig användning, t.ex. överbelastning av apparaten, användning av icke godkända tillbehör, användning av kraft.
- Skada orsakad av yttre påverkan.
- Skada orsakad av att bruksanvisningen inte följts, t.ex. anslutning till en olämplig nätförsörjning eller bristande efterlevnad av installationsanvisningarna.
- Delvis eller helt demonterade apparater.