

Português

Roborock Qrevo Curv 2 Flow

Manual do utilizador do aspirador robô

Leia atentamente este manual do utilizador com diagramas antes de utilizar este produto e guarde-o devidamente para referência futura.

Índice

- 110 Informações de segurança
- 112 Explicação dos símbolos internacionais
- 112 Especificação de RF
- 113 Visão geral do produto
- 114 Instalação
- 115 Ligar à aplicação
- 115 Instruções de utilização
- 117 Manutenção de rotina
- 120 Parâmetros básicos
- 120 Declaração de Conformidade da UE
- 120 Problemas comuns

Informações de segurança

Restrições

AVISO

- Para carregamento bateria, utilize apenas a estação de ancoragem amovível Roborock EWFD53HRR fornecida com este produto.
- O produto deve ser desligado e a ficha deve ser retirada da tomada antes da sua limpeza ou manutenção.
- Para evitar o perigo de um acionamento inadvertido do interruptor térmico, este aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, ou ligado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pela rede elétrica.
- A estação de ancoragem só pode ser utilizada para carregar o aspirador robô equipado com uma bateria de íões de lítio de 14,4 V/5200 mAh (TYP).

CUIDADO

- Utilize o produto apenas de acordo com o Manual do utilizador. Quaisquer perdas ou danos causados por uma utilização incorreta serão suportados pelo utilizador.
- Não permita que seja utilizado como brinquedo. É necessária muita atenção quando utilizado por crianças ou na sua proximidade.
- Certifique-se de que o Compartimento do lixo, o filtro lavável, o saco do pó, as escovas laterais, o pano da mopa, a tampa da mopa de rolo, o canal de água suja, Depósito de Água Suja Incorporado, as escovas principais e a tampa da escova principal estão instalados no lugar antes de limpar.
- Não utilize o produto para limpar objetos duros ou afiados (tais como resíduos de decoração, vidro e pregos) para evitar riscar o robô, a estação ou o pavimento.
- Não se sente nem fique de pé sobre o robô ou a estação.
- Para evitar corrosão ou danos, não utilize desinfetantes e utilize apenas a solução de limpeza recomendada pela Roborock.
- Não coloque objetos baixos (como sapatos, tapetes) perto de áreas elevadas, como escadas, caso contrário, o robô pode cair devido ao funcionamento indevido dos sensores.
- Certifique-se de que o pavimento onde o robô funciona não contém água, para evitar danos causados por água.
- Não utilize este produto em superfícies elevadas sem barreiras, como o pavimento de um sótão, um terraço aberto, um escorrega ou a parte superior de um móvel.
- Mantenha o cabelo, roupa larga, dedos e todas as partes do corpo de pessoas e animais de estimação afastados das junções, aberturas e partes móveis do produto de modo a evitar possíveis ferimentos.
- Não utilize o produto numa divisão onde um bebé ou uma criança esteja a dormir.
- Não carregue o robô pela proteção vertical, tampa superior magnética, pano de esfregão, eixo do rolo, escovas laterais ou para-choques vertical. Não move a base levantando a tampa ou a base da estação.
- Não utilize a estação para apanhar pedras, restos de papel ou outros objetos que possam bloquear a conduta de ar.

- Não utilize o robô ou a estação para aspirar objetos em chamas ou que emitam fumo, tais como cigarros, fósforos, cinzas quentes ou quaisquer objetos inflamáveis ou explosivos, tais como isqueiros, gasolina ou toners utilizados em impressoras ou fotocopiadoras.
- Coloque a estação num pavimento duro e plano. Mantenha a estação, o robô e o cabo de alimentação afastados do fogo e de fontes de calor, como um radiador de aquecimento. Evite espaços húmidos e estreitos ou locais onde o robô possa ficar suspenso no ar.
- Não coloque objetos sobre o robô ou a estação, perto da entrada de aspiração da estação, nem os cubra com qualquer elemento (incluindo uma cobertura antipoeira).
- Não utilize sem o saco para o pó.
- Não utilize o produto se este tiver sido danificado de alguma forma. Contacte o serviço de apoio ao cliente para obter ajuda.
- Utilize sempre o aparelho em áreas com ventilação adequada para evitar sobreaquecimento.
- A Roborock e os respetivos vendedores rejeitam qualquer responsabilidade por danos indiretos, punitivos, acidentais ou consequenciais resultantes da utilização, utilização indevida ou incapacidade de utilização deste produto. A presente declaração de isenção de responsabilidade não afeta quaisquer direitos estatutários que não possam ser excluídos ao abrigo da legislação aplicável.
- Não lave nem o robô nem a estação.
- Retire o Depósito de Água Suja Incorporado antes de virar o robô.
- Para evitar queimaduras, não toque nas saídas de secagem.

Bateria e carregamento

AVISO

- Certifique-se de que a tensão de alimentação cumpre os requisitos indicados na estação.
- Para evitar a possibilidade de fumo, calor ou incêndio, utilize apenas a bateria, o carregador, o cabo de alimentação, a estação e outros acessórios fornecidos com o produto.
- Não utilize o produto com qualquer tipo de adaptador de corrente, uma vez que tal pode causar perigo e anular a garantia.
- Não elimine as baterias usadas. Entregue-as a uma organização de reciclagem profissional.
- Se a estação for colocada numa área suscetível a trovoadas ou com tensão instável, tome medidas de proteção.
- Se o produto não for utilizado durante um longo período, guarde-o num local fresco e seco, depois de o ter carregado completamente, retirado a ficha da tomada e desligado. Carregue-o pelo menos a cada três meses para evitar a descarga excessiva da bateria.
- Para transportar o produto, certifique-se de que retira a ficha da tomada da estação, desliga o robô e esvazia os depósitos de água. Aconselha-se a utilização da embalagem original.

Explicação dos símbolos internacionais

↪ – Apenas para utilização no interior.

Especificação de RF

Serviço	Protocolo	Gama de frequências	Potência máx. de saída
WiFi	802.11b/g/n	2400–2483,5 MHz	≤20 dBm
Bluetooth	BLE 4.1	2400–2483,5 MHz	<10 dBm

A Visão geral do produto

A1 Robô (vista superior)



Alimentação/limpar

- Prima sem soltar para ligar ou desligar o robô
- Prima para iniciar a limpeza

Luz indicadora de alimentação

- Branca: nível da bateria $\geq 15\%$
- Vermelha: nível da bateria $< 15\%$
- Intermítente: Carregamento ou iniciar
- Vermelha intermitente: Erro
- Azul intermitente: visualização remota
- Piscá lentamente a azul: a aguardar ligação WiFi
- Piscá rapidamente a azul: a estabelecer ligação
- Azul constante: assistente de voz a funcionar/WiFi ligado



—Estação

- O robô não está na estação: prima para iniciar a retorno à estação/ prima sem soltar para iniciar a limpeza por pontos
- Robô na estação: prima para iniciar o esvaziamento/prima sem soltar para lavar o pano da mopa

Nota: prima qualquer botão para colocar em pausa um robô em funcionamento.

A1-1—Microfones

A1-2—Para choques vertical

- A1-3—Sensor LiDAR
- A1-4—Sensor de reconhecimento reativo de obstáculos por IA
- A1-5—Luz de enchimento LED
- A1-6—Sensor de parede
- A1-7—Altifalante

A2 Robô (vista inferior)

- A2-1—Sensores de penhasco
- A2-2—Sensor de tapete
- A2-3—Escovas laterais
- A2-4—Tampa da Mopa de Rolo
- A2-5—Mopa de Rolo
- A2-6—Depósito de Água Suja Incorporado
- A2-7—Roda omnidirecional
- A2-8—Escovas principais
- A2-9—Entrada de aspiração
- A2-10—Rodas principais
- A2-11—Canal de Água Suja

A3 Robô (tampa superior removida)

- A3-1—Tampa superior magnética
- A3-2—Compartimento do lixo
- A3-3—Para choques
- A3-4—Botão de reposição
- A3-5—Contactos de carregamento
- A3-6—Sensor de comunicação
- A3-7—Porta de reabastecimento automático
- A3-8—Portas de Alinhamento da Base

A4 Depósito de Água Suja Incorporado

- A4-1—Tampa do Depósito de Água Suja
- A4-2—Botão de Liberação do Depósito
- A4-3—Porta de Acionamento de Drenagem
- A4-4—Saída de Drenagem

A5 Mopa de Rolo

- A5-1—Botão de Liberação da Mopa de Rolo

A6 Canal de água suja

A7 Compartimento do lixo

- A7-1—Tampa do compartimento do lixo
- A7-2—Entrada de ar
- A7-3—Fecho do compartimento do lixo
- A7-4—Entrada de aspiração
- A7-5—Fecho da tampa do contentor de lixo
- A7-6—Filtro lavável

A8 Cabo de alimentação

A9 Estação “Esvaziamento/ Lavagem/Enchimento” (Vista traseira)

- A9-1—Porta de alimentação

A10 Saco para o pó descartável

A11 Estação “Esvaziamento/Lavagem/Enchimento”

A11-1—Tampa da estação

A11-2—Tampa do depósito de pó

A11-3—Depósito de água suja

A11-4—Fecho do depósito de água

A11-5—Pega do depósito de água

A11-6—Filtro

A11-7—Ranhura para saco para o pó

A11-8—Depósito de água limpa

A11-9—Indicador luminoso de estado

- Intermittente: esvaziamento/lavagem da mopa
- Vermelha: erro da estação
- Desligada: Desligada Carregamento

A11-10—Base da estação

A11-11—Contactos de carregamento

A11-12—Porta de drenagem

A11-13—Atuador de Drenagem

A11-14—Filtro do tabuleiro de limpeza

A11-15—Tabuleiro de Limpeza

A11-16—Distribuidores de água limpa

A11-17—Sinalizador de localização da estação

A11-18—Porta de reabastecimento do robô

A11-19—Flutuador do nível de água

A11-20—Entrada de aspiração

A11-21—Saídas de ar de secagem

Nota: para minimizar a perturbação, Indicador luminoso de estado estará desligada ou esbatida no modo “Não incomodar” (DND).

B Instalação

B1 Informação importante

B1-1—Arrume os cabos, objetos duros ou afiados (tais como pregos e vidros) e objetos espalhados no pavimento e desloque quaisquer objetos instáveis, frágeis, preciosos ou perigosos para evitar ferimentos ou danos materiais devido a objetos que fiquem emaranhados, sejam atingidos ou derrubados pelo robô.

B1-2—Quando utilizar o robô numa área elevada (tal como num apartamento duplex), utilize sempre uma barreira de segurança física para evitar quedas acidentais que possam resultar em ferimentos ou danos materiais.

Notas:

- Quando utilizar o robô pela primeira vez, siga-o ao longo de todo o seu percurso de limpeza e esteja atento a potenciais problemas. O robô será capaz de efetuar a limpeza sozinho em utilizações futuras.
- Para evitar o acumular excessivo de sujidade na mopa, os pisos devem ser aspirados pelo menos três vezes antes do primeiro ciclo de lavagem.

B2 Posicionamento da estação

Coloque a estação num pavimento duro e plano (madeira/ladrilho/cimento, etc.), encostada a uma parede, e reserve um espaço de, pelo menos, 0,9 m de altura, 0,46 m de largura e 1,2 m de profundidade. Certifique-se de que o local tem uma boa

cobertura WiFi para usufruir de uma melhor experiência com a aplicação móvel. Ligue a ficha e certifique-se de que Indicador luminoso de estado está acesa.

B2-1—Mais de 1,2 m

B2-2—Mais de 0,9 m

B2-3—Mais de 0,46 m

Notas:

- Se o cabo de alimentação ficar pendurado verticalmente no pavimento, pode ser capturado pelo robô, fazendo com que a estação se move ou seja desligada.
- Indicador luminoso de estado acende-se quando a estação está ligada e apaga-se quando o robô está Carregamento.
- Indicador luminoso de estado fica vermelha se ocorrer um erro.
- Coloque a estação num pavimento duro e plano, afastada do fogo, calor e água. Evite espaços estreitos ou locais onde o robô possa ficar suspenso no ar.
- A colocação da estação sobre uma superfície macia (alcatifa/tapete) pode fazer com que esta fique inclinada e fazer com que o robô tenha problemas a regressar ou sair da estação.
- Mantenha a estação afastada da luz solar direta ou de qualquer coisa que possa bloquear o sinalizador de localização da estação, caso contrário o robô pode não conseguir regressar à estação.
- Não utilize a estação sem o depósito de água limpa, o depósito de água suja, a tampa do depósito de pó, o saco para o pó descartável, o filtro do tabuleiro de limpeza ou o tabuleiro de limpeza.
- Efetue a manutenção da estação de acordo com o descrito na secção “Manutenção de rotina”. Não limpe o cabo de alimentação da estação e os contactos de carregamento com um pano ou tecido molhado.
- Todas as estações são sujeitas a testes envolvendo água antes de saírem da fábrica. É normal que uma pequena quantidade de água permaneça no canal da estação.

B3 Ligar Carregamento

Prima ⌂ sem soltar para ligar o robô. Aguarde até que a luz indicadora de alimentação esteja constante e, em seguida, coloque o robô em frente à estação. Certifique-se de que a estação está ligada. Em seguida, prima ⌂ e o robô regressará automaticamente à estação para Carregamento. O robô está equipado com uma bateria recarregável de íões de lítio de elevado desempenho incorporada. Mantenha o robô carregado a fim de manter o desempenho da bateria.

B3-1— Indicador luminoso de estado da estação desligada, luz indicadora de alimentação do robô respirando: Carregamento.

Nota: é possível que o robô não se ligue quando a bateria está fraca. Neste caso, coloque o robô na estação para Carregamento.

Ligar à aplicação

1. Transferir a aplicação

Pesquise "Roborock" na App Store ou no Google Play ou leia o código QR para transferir e instalar a aplicação.



2. Repor WiFi

Prima ⌂ e ⌁ simultaneamente sem soltar até ouvir a mensagem de voz "A repor a WiFi". A reposição está concluída quando a luz indicadora de alimentação piscar lentamente a azul. O robô aguardará então por uma ligação.

Nota: Se não conseguir estabelecer ligação ao robô devido à configuração do router, palavra-passe esquecida ou a qualquer outro motivo, reponha o WiFi e adicione o robô como um novo dispositivo.

3. Adicionar dispositivo

Abra a aplicação Roborock, toque no botão "Adicionar dispositivo" ou "+" e adicione o seu dispositivo seguindo o guia na aplicação.

Notas:

- O processo real pode variar devido a atualizações contínuas da aplicação. Siga o guia fornecido na aplicação.
- Apenas é suportado WiFi de 2,4 GHz.

C Instruções de utilização

C1 Depósito de água limpa

Abra a tampa da estação, levante o depósito de água limpa, abra a tampa e encha-o com água da torneira. Depois de encher, feche a tampa, bloqueie o fecho e coloque novamente o depósito de água limpa na estação.

Notas:

- Para evitar danos, não utilize desinfetantes e utilize apenas a solução de limpeza recomendada pela Roborock.
- Não adicione demasiada solução de limpeza para evitar que o robô funcione incorretamente devido a escorregamento.
- Para evitar deformações, utilize apenas água fria.
- Se permanecerem manchas de água no exterior do depósito de água, limpe-as com um pano macio e seco antes de colocar novamente o depósito.

Ligar/desligar

Prima ⌂ sem soltar para ligar o robô. A luz indicadora de alimentação acende-se e o robô aguardará por instruções.

Prima ⌂ sem soltar para desligar o robô e concluir o ciclo de limpeza.

Nota: o robô não pode ser desligado enquanto estiver a carregar.

Iniciar a limpeza

Prima ⌂ para iniciar a limpeza. O robô planeia o seu percurso de limpeza e, em cada divisão, começa por limpar os cantos e depois percorre a divisão num padrão em zig-zague. Ao fazê-lo, o robô limpa todas as divisões, uma a uma, de forma completa e eficiente.

Notas:

- Para garantir que o robô regressa automaticamente à estação, inicie o robô a partir da estação e não mova a estação durante a limpeza.
- A limpeza não pode ser iniciada se o nível da bateria for demasiado baixo. Deixe o robô carregar antes de iniciar uma limpeza.

- Antes de limpar, arrume os cabos (incluindo o cabo de alimentação da estação de ancoragem) e retire objetos de valor do pavimento. Os objetos espalhados pelo pavimento podem ser arrastados pelo robô, desligando aparelhos elétricos ou provocando danos aos cabos e à propriedade.
- Se a limpeza for concluída em menos de 10 minutos, o robô limpa a área duas vezes.
- Se a bateria ficar fraca durante um ciclo de limpeza, o robô regressa automaticamente à estação. Depois de Carregamento, o robô volta ao ponto onde estava.
- O robô retrai a mopa de rolo para limpar tapetes. Também pode definir eventuais tapetes como zonas interditadas na aplicação para que sejam evitados.
- Antes de iniciar cada tarefa de limpeza, certifique-se de que o pano da mopa foi corretamente colocado.
- Para proteger o seu tapete de se molhar, a tampa da mopa de rolo desliza automaticamente para fora quando o robô se move sobre um tapete e retrai-se quando sai dele.

Limpeza por pontos

Prima □ sem soltar para iniciar a limpeza por pontos.

Intervalo de limpeza: o robô limpa uma área quadrada de 1,5 m × 1,5 m centrada em si próprio.

Nota: após a limpeza por pontos, o robô regressa automaticamente ao ponto de partida e aguarda por instruções.

Pausa

Quando o robô estiver a funcionar, prima qualquer botão para o colocar em pausa. Prima ⌂ para retomar a limpeza. Prima □ no robô em pausa para o enviar novamente para a estação.

Nota: colocar manualmente um robô em pausa na estação termina a limpeza atual.

Suspensão

Se o robô estiver em pausa durante mais de 10 minutos, entrará em modo de suspensão e a luz indicadora de alimentação piscará em intervalos de alguns segundos. Prima qualquer botão para reativar o robô.

Notas:

- O robô não entra em modo de suspensão quando estiver Carregamento.
- O robô desliga-se automaticamente se estiver no modo de suspensão durante mais de 12 horas.

Modo DND

O período predefinido de “Não incomodar” (DND) é das 22:00 às 08:00. Pode utilizar a aplicação para desativar o modo DND ou modificar o período de DND, ou definir se pretende ativar o carregamento, o esvaziamento e a secagem automáticos, reduzir as luzes indicadoras ou baixar o volume da mensagem de voz durante o período de DND.

Lavagem do pano da mopa

Durante a limpeza, o robô determina automaticamente quando deve regressar à estação para lavar a mopa e encher o depósito de água para maximizar o seu desempenho de limpeza. Para iniciar a lavagem manualmente, toque no botão correspondente na aplicação. Prima qualquer botão para interromper a lavagem.

Notas:

- Certifique-se de que o tabuleiro de limpeza foi instalado corretamente. Não move o robô nem a estação durante a lavagem do pano da mopa.
- A frequência e o modo de lavagem do pano da mopa podem ser modificados na aplicação.

Esvaziamento

Após a limpeza, o robô regressa à estação e o esvaziamento automático é iniciado conforme necessário. Para iniciar o esvaziamento manualmente, prima □ com o robô na estação ou toque no botão correspondente na aplicação. Prima qualquer botão para interromper o esvaziamento.

Notas:

- Se o esvaziamento não for efetuado durante um longo período, esvazie o compartimento do lixo manualmente e certifique-se de que a entrada de ar está desobstruída para obter um desempenho de esvaziamento adequado.
- O esvaziamento automático pode ser desativado na aplicação.
- Evite o esvaziamento manual frequente.
- Não utilize o robô sem a tampa do depósito de pó ou o saco para o pó descartável instalados.

Secagem

A secagem será iniciada após a lavagem da mopa ou após a limpeza, conforme necessário. Para iniciar ou parar manualmente a secagem, toque no botão correspondente na aplicação.

Notas:

- A duração da secagem pode ser modificada na aplicação.
- A secagem automática pode ser desativada na aplicação.
- Mantenha-se afastado das saídas de ar de secagem durante a secagem.

Carregamento

Após a limpeza, o robô regressa automaticamente à estação para carregar. Prima △ para enviar o robô em pausa de volta para a estação. A luz indicadora de alimentação fica intermitente durante o carregamento do robô.

Nota: se o robô não conseguir encontrar a estação, regressa automaticamente à sua posição inicial. Coloque manualmente o robô na estação para carregar.

Erro

Se ocorrer um erro, a luz indicadora de alimentação piscará a vermelho ou Indicador luminoso de estado ficará vermelha constante. Será apresentada uma notificação pop-up na aplicação e poderá ser emitido um alerta de voz.

Notas:

- O robô entra automaticamente em modo de suspensão se ficar em estado de avaria durante mais de 10 minutos.
- Colocar manualmente um robô avariado na estação termina a limpeza atual.

Rapor o sistema

Se o robô não responder quando premir um botão ou não for possível desligá-lo, reponha o sistema retirando a tampa superior magnética e premindo o botão de reposição.

Nota: após a reposição do sistema, as definições existentes, tais como a limpeza programada e o WiFi, serão repostas para as definições de fábrica.

Desativar WiFi

Para desligar o robô do WiFi, prima o botão de reposição até ouvir uma mensagem de voz. Depois, aguarde 5 minutos e o WiFi será automaticamente desativado. Se quiser voltar a ligar, siga as instruções de ligação correspondentes.

Rapor as definições de fábrica

Se o robô não funcionar corretamente após uma reposição do sistema, ligue-o. Prima △ sem soltar e, em simultâneo, prima o botão de reposição até ouvir a mensagem de voz "A repor predefinições de fábrica. Isto demorará cerca de 5 minutos.". O robô será então reposto para as definições de fábrica.

D Manutenção de rotina

Notas:

- O produto deve ser desligado e a ficha deve ser retirada da tomada antes da sua limpeza ou manutenção.
- A frequência de substituição pode variar consoante a situação real. Se ocorrer um desgaste invulgar, substitua imediatamente as peças.
- Retire o Depósito de Água Suja Incorporado antes de virar o robô.

D1 Depósito de Água Suja Incorporado

* Limpe conforme necessário.

D1-1—Prima o botão de libertação do depósito para remover o Depósito de Água Suja Incorporado.

D1-2—Remova a tampa do canal de água suja, abra a tampa do depósito e retire o filtro. Enxágue ambos cuidadosamente com água.

D1-3—Reinstale o filtro, em seguida a tampa do canal de drenagem e por fim o depósito com segurança.

D2 Mopa de Rolo

* Limpe conforme necessário e substitua a cada 1-3 meses.

D2-1—Prima o botão de libertação do Mopa de Rolo, levante a mopa pela extremidade do botão e puxe-a para fora. Limpe-a e seque-a ao ar completamente.

D2-2—Instale a Mopa de Rolo no eixo do rolo de forma segura. Baixe a mopa de rolo e pressione até encaixar no lugar com um clique.

D3 Canal de água suja

* Limpe conforme necessário.

D3-1—Levante o eixo do rolo. Remova o canal de água suja na direção da seta e enxague-o completamente com água.

D3-2—Com o eixo do rolo levantado, alinhe as ranhuras na parte traseira do canal de água suja com os grampos no robô e, em seguida, reinstale-o de forma segura.

D4 Tampa da Mopa de Rolo

* Limpe conforme necessário.

D4-1—Pressione as ranhuras em ambos os lados da tampa da mopa de rolo e puxe-a firmemente, ou utilize a aplicação para estender a tampa.

D4-2—Desaperte os parafusos da tampa da mopa de rolo.

D4-3—Enxague, limpe e reinstale a tampa da mopa de rolo. Certifique-se de que está devidamente encaixada antes de apertar os parafusos.

D5 Escovas principais

* Limpe a cada 2 semanas e substitua a cada 6–12 meses.

D5-1—Tampa das escovas principais

D5-2—Fechos da tampa das escovas principais

D5-3—Escovas principais

D5-4—Rolamento das escovas principais

D5-5—Anel de proteção

D5-6—Vire o robô e prima os dois fechos para dentro para retirar a tampa das escovas principais.

D5-7—Levante as escovas principais e puxe-as para fora, retire os rolamentos e remova quaisquer cabos emaranhados ou sujidade em ambas as extremidades das escovas principais e dos rolamentos.

Nota: Se os anéis de proteção ficarem sujos, rode-os e remova-os para limpeza, conforme necessário.

D5-8—Coloque novamente os rolamentos das escovas principais. Em seguida, coloque novamente as escovas principais e certifique-se de que a cor das escovas principais, o rolamento das escovas principais e a seta no robô correspondem.

D5-9—Coloque novamente a tampa das escovas principais. Certifique-se de que os seus quatro dentes estão totalmente encaixados nas ranhuras e exerça pressão na tampa das escovas principais até ouvir um estalido, que indica que foi encaixada.

Notas:

- Recomenda-se limpar as escovas principais com um pano húmido. Se as escovas principais estiverem molhadas, seque-as ao ar livre, longe da luz solar direta.
- Não limpe as escovas principais com líquidos de limpeza corrosivos ou desinfetantes.

D6 Escovas laterais

* Limpe mensalmente e substitua a cada 3–6 meses.

D6-1—Vire o robô, desaperte escovas laterais e, em seguida, retire-as e limpe-as.

D6-2—Reinstale as escovas laterais, fazendo corresponder cada uma à sua cor correspondente. Alinhe a ranhura central com a posição elevada no robô e aperte o parafuso para reinstalar escovas laterais.

D7 Roda omnidirecional

* Limpe conforme necessário.

D7-1—Insira uma ferramenta, como uma chave de fenda pequena, na roda omnidirecional pelo lado esquerdo ou direito para removê-la lentamente.

Nota: o suporte da roda omnidirecional não pode ser retirado.

D7-2—Lave a roda e o eixo com água para remover cabos e sujidade. Deixe secar ao ar, coloque novamente e exerça pressão sobre a roda e o eixo de modo a ficarem encaixados.

D8 Rodas principais

* Limpe conforme necessário.

Limpe as rodas principais com um pano macio e seco.

D9 Compartimento do lixo

* Limpe conforme necessário.

D9-1—Retire a tampa superior magnética do robô e prima o fecho do compartimento do lixo para o retirar.

D9-2—Abra a Tampa do compartimento do lixo de pó e esvazie o depósito. Encha-o com água limpa e feche a tampa. Agite suavemente o compartimento do lixo e, em seguida, deite fora a água suja.

Nota: para evitar obstruções, utilize apenas água limpa sem qualquer líquido de limpeza.

D9-3—Deixe secar completamente o compartimento do lixo e o filtro lavável durante pelo menos 24 horas antes de os colocar novamente.

D10 Filtro lavável

* Limpe a cada 2 semanas e substitua a cada 6-12 meses.

D10-1—Prima o Fecho da tampa do contentor de lixo para abrir a tampa do compartimento do lixo e retirar o filtro.

D10-2—Enxague o filtro várias vezes e batalhe delicadamente para remover o máximo de sujidade possível.

Nota: não toque na superfície do filtro com as mãos, escovas ou objetos duros para evitar possíveis danos.

D10-3—Deixe secar completamente o filtro durante pelo menos 24 horas antes de o colocar novamente.

D11 Sensores do robô

* Limpe conforme necessário.

Utilize um pano macio e seco para limpar todos os sensores, incluindo:

D11-1—Sensor de reconhecimento reativo de obstáculos por IA

D11-2—Sensor de parede

D11-3—Sensor de Comunicação

D11-4—Sensores de penhasco

D11-5—Sensor de Tapete

D12 Mover a estação

Para mover a estação, segure a pega na parte traseira com uma mão e o lado interior da placa dianteira com a outra mão. Não levante a base da estação ou a tampa da estação diretamente para evitar que a estação caia.

D13 Depósito de água suja

* Limpe conforme necessário.

Abra a tampa do depósito de água suja e deite fora a água suja. Encha o depósito com água limpa, feche a tampa, bloqueeie o fecho e agite. Deite fora a água suja. Feche a tampa e coloque novamente o depósito.

Notas:

- Para evitar deformações, utilize apenas água fria.
- Se permanecerem manchas de água no exterior do depósito de água, limpe-as com um pano macio e seco antes de colocar novamente o depósito.

D14 Contactos de carregamento

* Limpe conforme necessário.

Utilize um pano macio e seco para limpar os contactos de carregamento no robô e na estação.

D15 Substituir o saco para o pó descartável

* Substituir conforme necessário.

D15-1—Abra a tampa da estação e retire a tampa do depósito de pó.

D15-2—Retire o saco para o pó descartável e deite-o fora.

Notas:

- A pega do saco para o pó vedá o saco quando o retira para evitar fugas.
- Coloque sempre um saco para o pó antes de colocar novamente a tampa do depósito de pó para evitar o esvaziamento automático sem o saco. Também pode desativar o esvaziamento automático na aplicação.

D15-3—Limpe o filtro com um pano seco, introduza um novo saco para o pó descartável totalmente na ranhura e estique-o uniformemente.

Nota: certifique-se de que o saco para o pó descartável está corretamente colocado para evitar a fuga de resíduos e danos na estação.

D15-4—Coloque novamente a tampa do depósito de pó no lugar e feche a tampa da estação para se certificar de que o depósito de pó está bem fechado.

D16 Tabuleiro de limpeza

* Limpe conforme necessário.

D16-1—Retire o tabuleiro de limpeza.

D16-2—Enxague o tabuleiro de limpeza e o filtro com água.

D16-3—Reinstale o filtro e, em seguida, o tabuleiro de limpeza.

Parâmetros básicos

Robô

Modelo	RRE0BEL
Bateria	Bateria de iões de lítio de 14,4 V/5200 mAh (TYP)
Entrada nominal	20 VDC, 1,5 A

Nota: o número de série encontra-se num autocolante na parte inferior do robô.

Estação “Esvaziamento/Lavagem/Enchimento”

Modelo	EWFD53HRR
Tensão de entrada nominal	220–240 VAC
Frequência nominal	50–60 Hz
Entrada nominal (Coleta de poeira)	2 A
Entrada nominal (Sem coleta de poeira)	0,69 A
Saída nominal	20 VDC, 1,5 A

Declaração de Conformidade da UE

Pela presente, a Beijing Roborock Technology Co., Ltd. declara que o tipo de equipamento de rádio RRE0BEL está em conformidade com a diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Visite a seguinte ligação para ver as interfaces de rede apresentadas pelo produto, os serviços apresentados através das interfaces de rede e informações sobre sensores externos.

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Problemas comuns

Digitalize o código QR abaixo para ver os problemas comuns.

